

防盗器:破坏任何电器也无法移动汽车

产品名称	防盗器:破坏任何电器也无法移动汽车
公司名称	温州晨星机电有限公司
价格	620.00/台
规格参数	型号:CXFDQ 适用车型:所有车型 报警方式:声光报警
公司地址	中国 浙江 乐清市 双峰乡 上陈管工业区
联系电话	86 0577 62107732 13968783898

产品详情

型号	CXFDQ	适用车型	所有车型
报警方式	声光报警	报警范围	50米
电源电压	12-24V (V)	工作温度	-40 ~ +80 ()
类型	机、电结合	种类	汽车防盗器
品牌	晨星	报警触发批示	震动、门开、点火
报警响应时间	0.5秒		

汽车智能防盗系统

简介

本系统是机电一体化的高新技术产品。系统启动后，通过汽车电子、电路、制动系统的控制来达到防盗目的，即使拿到汽车原配钥匙或完全破坏电控系统，也无法移动汽车。其遥控系统采用了滚动密码技术，只有车主才能开启或解除。防盗器可分三种型号：型、型、型

遥控钥匙按键功能表

遥控钥匙	按键	操作时间(s)	功能说明
	1	0.5	有声防盗开车时上锁有声、闪光灯车辆位置寻找暂停报警
	4	0.5	紧急示警
	2	0.5	撤防开锁
	5	2.0	开行李箱
	3	0.5	静音防盗暂停报警

型防盗器

一。主要功能：一切由电子与电路来控制汽车发动机、车门等达到防盗目的

1.设防(有声防盗)

按键动作：按压遥控器“1”键0.5秒。

反应：车辆转向灯闪一次，喇叭叫一声，车门上锁，进入防盗状态，状态指示灯(led)慢闪。

如果车门没关好，则喇叭叫三声，车灯闪三次，提示车门没关好，状态指示灯(led)快闪。

2.静音防盗

按键动作：按压遥控器“3”键0.5秒。

反应：车辆转向灯闪一次，喇叭不叫，车门上锁，进入防盗状态，状态指示灯(led)慢闪。

如果车门没关好，车灯闪三次，提示车门没关好，状态指示灯(led)快闪。

说明：在静音防盗状态下，除震动报警喇叭不会叫报警外，其它与有声防盗一样。

3.撤防

按键动作：按压遥控器“2”键0.5秒。

反应：车辆转向灯闪二次，喇叭叫二声，车门开锁撤防。

4.有声闪光寻车

操作条件：设防状态下。

按键动作：按压遥控器“1”键0.5秒。

反应：喇叭叫一声，车辆转向灯闪烁6次。

5.无声闪光寻车

操作条件：设防状态下。

按键动作：按压遥控器“3”键0.5秒。

反应：喇叭无声，车辆转向灯闪烁6次。

6.暂停报警

操作条件：主机处于报警状态。

按键动作：按压遥控器任意键0.5秒。

反应：车辆转向灯停止闪烁，喇叭停止鸣叫。

7.开行李箱

操作条件：任何状态。

按键动作：按压遥控器“aux”键2秒。

反应：行李箱开启。

注：原车有电动尾箱开启按钮的车型，方可实现此项功能。

8.紧急示警

按键动作：按压遥控器“4”键0.5秒。

反应：喇叭连续鸣叫，转向灯连续闪，指示灯(led)快闪，此状态持续约30秒，按任意键停止。

二．报警状态

1.震动报警

设防3秒后，防盗主机即开始检测震动传感器，如果检测到一次轻微震动，则叫、闪3次；

如果检测到强烈震动，喇叭间歇鸣叫，转向灯连续闪烁，此状态持续约30秒或被暂停警报为止。

2.门开报警

设防3秒后，防盗主机即开始检测车门状态，如果车门被打开，则喇叭连续鸣叫，转向灯连续闪，指示灯快闪，此状态持续约30秒，或被暂停警报为止。如果车门一直打开，则连续报警5个循环，每个循环报警时间30秒。

3.点火报警

设防3秒后防盗主机即开始检测钥匙，若钥匙在“on”，则喇叭连续鸣叫，转向灯连续闪，指示灯快闪，此状态持续约30秒或被解除警报为止。若钥匙还在“on”，则连续报警，若钥匙回到“off”，则停止报警，仍处于设防状态。

三．辅助功能

1.二次防盗

操作条件：解除防盗后，如果没有打开车门或开车，led指示灯快闪，则30秒后将自动设防上锁。

反应：车辆转向灯闪一次，喇叭叫一声，车门上锁。设防后状态指示灯(led)慢闪。

2.自动设防

当车停泊，车主关门30秒后，防盗主机将自动设防，如果30秒内打开车门，再关上车门，重新30秒计时，30秒内开车，将取消此功能。一般适用于车主拿的物品太多，没办法用遥控器设防的情况。

反应：车辆转向灯闪一次，喇叭叫一声。设防后状态指示灯(led)慢闪。

防盗系统断电前，会自动记忆断电前的状态，通电后恢复断电前的状态。

3.紧急解除

4.遥控器对码学习

5.无防盗模式设定

型防盗器

主要功能：在 型所有性能的基础上增加了半自动防盗阀，开启防盗功能后，盗贼即使破坏电控系统，在行驶中只要踩一下刹车，汽车四轮杀住就不能开动

半自动防盗阀：在锁止状态下将刹车油路加一个单向阀和一个溢流阀。

其工作过程是：开启防盗功能，遥控器发出指令，电控系统接收信号并按程序发出动作指令，电动机带动变速机构使曲轴活动，阀门在弹簧力的作用下，形成单向阀，在刹车踏板加力时，总泵中的高压油克服弹簧力将高压油压入分泵，减力时弹簧将阀门关闭，高压油经过溢流阀回到总泵，保持预设的油压，即不影响分泵的使用寿命，又可锁定四轮使汽车无法移动，达到防盗目的。关闭防盗功能，即取消单向阀，油路处于自由畅通状态。

型防盗器

主要功能：在 型所有性能的基础上增加了全自动防盗阀，开启防盗功能后，盗贼即使破坏电控系统，汽车在原地也无法开动

全自动防盗阀：在锁止状态下将刹车油路加一个单向阀和一个增加阀及一个溢流阀。

其工作过程是：开启防盗功能，遥控器发出指令，电控系统接收信号并按程序发出动作指令，电动机带动变速机构使曲轴活动，阀门在弹簧力的作用下，形成单向阀，同时曲轴继续活动，促使增压阀在油路中产生预设的油压压入分泵，形成自动锁定四轮，使汽车无法移动，达到防盗目的。关闭防盗功能，即取消单向阀，油路处于自由畅通状态。

产品优越性

- 1.安全、可靠、开启防盗功能，锁定四轮，无法移动汽车
- 2.采用国际最先进的滚动密码技术，只有车主才能开启或解除防盗装置
- 3.控制器上设有变码装置，万一丢失遥控器，只有车主可以解除防盗功能
- 4.防盗器开启或关闭时，有声、光提示
- 5.有声、闪光灯寻找车辆位置
6. 型、 型防盗功能开启后，电源、线路遭到任何破坏，均无法破坏其防盗功效
- 7.，体积小，安装简单。
- 8.使用寿命长，可拆卸到其它制动管接口型号相同的车上重新安装使用
- 9.系统可以升级：自动升窗功能、车主离开或靠近汽车自动开启或关闭功能和智能防抢功能

产品组成部件：