

龙华观澜中力小金刚叉车维修

产品名称	龙华观澜中力小金刚叉车维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	688.00/台
规格参数	品牌:中力叉车 型号:小金刚叉车 地点:龙华观澜
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

龙华观澜中力小金刚叉车维修，龙华观澜中力小金刚叉车及时维修咨询深圳咏鑫叉车升降机，服务深圳龙华观澜工厂工地，中力小金刚叉车在使用中出现不能升降不能行走，轮子脱皮，等电路油路问题，及时上门服务，优质高效，公司为中力叉车定点服务中心。

龙华观澜中力小金刚叉车维修

深圳中力电动叉车维修，小金刚搬运车维修

电动叉车操作及注意事项仅供大家学习，共同提高中力小金刚叉车的使用状况。

1、电动叉车不同于燃油叉车，只有刹车和油门。

启动前注意档位。（虽然不踩油门不会走，安全起见还是注意一下吧。）

拧钥匙点火，若没有反应，看是不是有一个红色旋钮，轻扭一下，让它起来。

操作屏幕亮了，即启动完成。

2、档位和燃油叉车相似，只是挪到了方向盘下面两侧。

左边手柄前推为前进档，后拉为后退档。右手边前推为左转向灯，后拉为右转向灯，向前扭动为大灯亮起。

合上手刹，（路面不平时踩着脚刹）方向盘下方两个操纵杆都前推，轻踩油门即可向前移动。

方向盘左边操纵杆向后拉，右边操纵杆还是向前推，轻踩油门，就是后退了。

3、车子上两根操纵杆控制叉车叉子。

叉子上移，压下左操纵杆。叉子下移上推此杆。

叉子前端上扬，压下右操纵杆，叉子前端下压，此杆往上抬。

龙华观澜中力小金刚叉车维修，欢迎咨询深圳咏鑫叉车升降机。