



304不锈钢传递窗（201不锈钢传递柜）规格尺寸与技术参数机械互锁传递窗开箱及检查：1、开箱时，应文明作业，不得有粗暴、野蛮的操作，以免伤及箱内净化单元或造成人身伤害。2、开箱后，首先请确认本产品是否为所定产品，然后对装箱清单内容仔细检查是否有缺件，各部件是否有因运输造成的损坏现象，如发现损坏，请在收到本产品一周内与本公司联系。3、出现以下现象，则不在保修范围之内。a、禁止在一分钟内反复操作电源开关，以免因频繁操作而损坏电器元件。b、请不要触碰产品内的电器元件，当必要触碰时请先切断电源。c、严禁改装本设备及不能将重物放在电源引线上、不要夹压电源线，以免电源线破损而导致触电、火灾等事故。d、长期停用时，请从插座上拔出电源插头，请不要用潮湿的手插、拔电源插头，以免触电e、请检查插头导体入插座导体部位是否沾有灰尘，若沾有灰尘易引起火。

304不锈钢传递窗（201不锈钢传递柜）传递窗工作原理：机械互锁装置：内部用机械的形式来实现联锁，当一扇门打开时，另一扇门就无法打开，必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。电子互锁装置：内部采用集成电路、电磁锁、控制面板、指示灯等实现联锁，当其中一扇门打开时，另一扇的开门指示灯不亮，告知这门不能打开，同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时，另一扇的电磁锁开始工作，同时指示灯会发亮，表示另一扇门可以打开。

服务时间要求：不管是有偿售后服务还是无偿售后服务，客户把设备需要售后的问题反馈到我公司，在我司出方案，客户确认方案后：1、24小时内电话沟通解决售后服务问题；