

诺力HP-ESR称重手动液压车/电子秤人力装卸车/移动地磅

产品名称	诺力HP-ESR称重手动液压车/电子秤人力装卸车/移动地磅
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

诺力HP-ESR称重手动液压车/电子秤人力装卸车/移动地磅

SD超短型搬运车：适合用于空间比较小的仓库作业；

LC加长型搬运车：适用于搬运体积或托盘比较大的货物；

5.0T液压搬运车：这是一款承载重型货物搬运作业的；

ACL低放型搬运车：主要用于托盘比较低和空间比价狭窄的作业场合；

ZT纸筒搬运车：主要是搬运一些圆柱形的货物；

BX不锈钢搬运车：这种搬运车防腐蚀、防潮湿；

DX镀锌搬运车：这种搬运车适合于比较特殊的作业场合，因为它耐低温、防酸化、防碱、防腐蚀；

CW电子秤搬运车：特别适用于既搬运车货物又承重的场合，比如：铁路、公路、商贸等。

手动液压叉车维修保养

一、手动液压叉车手柄损坏时，是无法修复的，只有直接更换，更换手柄的步骤如下：1、拔出开口销；2、往右边拉出长螺栓；3、放进手柄，后插回长螺栓；4、下压手柄拔走固定销；5、手柄链条，穿过长螺栓上的圆孔；6、链条末端，卡到踏板凹槽中；7、固定圆柱、弹性销；8、长螺栓两边弹性销固定；

9、手柄安装成功。手动液压车手柄安装完毕后，须将货叉全行程往复升降2-3次，检查货叉上升时手柄是否有空档现象，下降是否平稳，如有异常现象可按前面介绍方法调整。另外手动液压车手柄安装中容易出现动的时候没有压力。