

# 装卸车鹤管 底部装卸车鹤管

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 装卸车鹤管 底部装卸车鹤管                                     |
| 公司名称 | 连云港广优机械设备有限公司                                     |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 | 型号:AL2503AL2543<br>尺寸:DN50 DN80<br>材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟 |
| 公司地址 | 海州区工业园区   |
| 联系电话 | 18000182040 18000182040                           |

## 产品详情

装卸车鹤管适用介质:

- (1) 原油、成品油、食用油、化工介质、酒类等液体。
- (2) 伴热鹤管：原油、渣油、沥青等。
- (3) 衬聚四氟鹤管：各种腐蚀性、酸碱性气体及液体。

装卸车鹤管的主要结构：

- 1、立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩。
- 2、内臂：臂运动的基本构成部分、输送介质。
- 3、外臂：臂运动的基本构成部分、输送介质。
- 4、外伸臂：实现将介质送入罐车内。
- 5、弹簧缸平衡系统：平衡垂管、外臂重力矩，减轻外臂上、下运动阻力。

底部装卸车鹤管操作时注意事项：

- 1、每次装卸操作前先检查各系统是否正常。
- 2、操作外臂时，不要用力过猛，应该匀用力。
- 3、操作过程中不要把平衡装置作为使力位置。
- 4、装卸管的接口与槽车接好时，不允许将装卸管的阀门打开。
- 5、在不了解工作原理和操作步骤的情况下，请不要随意启动装卸系统，特别是装卸管总成的阀门。

