

# 斗山2-3T叉车变速箱外滤芯/大宇自动波箱压力滤芯

产品名称	斗山2-3T叉车变速箱外滤芯/大宇自动波箱压力滤芯
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

斗山2-3T叉车变速箱外滤芯/大宇自动波箱压力滤芯

- 1、在更换合叉车变速箱滤芯前先用举升机举叉车。
- 2、把叉车油底壳的侧面的放油螺丝拆了（做好接油准备），放完后用专用工具桶一下油洞，此时还可以放出一点有。
- 3、拆下叉车油底壳，把油底壳洗干净（用化油器清洗）更换虑清，密封圈，后安装上。
- 4、此时装新油类时有两个地方可以装（根据不同的车型）一个是机油标尺口旁边的油口，还有一个就是直接从油底壳放油口把变速箱油打进去。

四、叉车液压滤芯怎样换？方法如下：

- 1、拆除液压滤芯的回油管（低压软管）和气管。
- 2、从基座中取出滤芯套。
- 3、在滤芯套上的导管连接中取出液压滤芯。
- 4、检查液压滤芯有否粘结或破损，如有需要，更换一个新的。

5、安装液压滤芯与拆卸的过程相反，并遵照如下：液压滤芯套的固定螺母5.1-6.5N.m(0.52-0.66kg,3.8-4.8ft-1b)。

6、必须擦掉溅到基座上表面的叉车液压油。