

# 西门子840D机床NCU停电再开机后通讯连接不上检修

产品名称	西门子840D机床NCU停电再开机后通讯连接不上检修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

## 产品详情

西门子840D机床NCU停电再开机后通讯连接不上检修，西门子840D数控系统HMI报警代码表、西门子802D数控系统故障代码报警、西门子840DNCU维修、西门子840DD数控系统PCU50维修、西门子840D数控系统驱动器维修、西门子840D数控系统工控机维修、西门子840D数控系统控制板维修、西门子840D数控系统伺服控制器维修、西门子840D伺服驱动器维修、西门子840D数控系统伺服放大器维修、西门子840D数控系统伺服电机模块维修

西门子840D黑屏，西门子840D数控系统黑屏维修，西门子840D无显示系统界面维修西门子840D数控系统报警维修，早期的840D系统采用MMC作为人机通信单元，随着自动化技术的不断进步，新的面板控制单元PCU取代了MMC。从广义上来讲，PCU实际上就是一台计算机，它基于WINOOWS NT和XP操作系统，有独立的CPU，还可以带硬盘和软驱，OP单元是计算机的显示器，西门子系统的控制软件HMI Advanced安装在这台计算机中。PCU50作为整个数控系统中的重要组成部分，故障率高

上海西门子数控系统维修,西门子840D/840C/810D/810T/810M/802D/802S/802C/820D数控系统维修,伺服电机维修,数控面板维修,西门子电源模块维修,西门子驱动模块维修,西门子功率模块维修,西门子驱动器维修,西门子NCU维修,西门子PCU维修,西门子MMC维修,西门子PLC维修,西门子CCU维修,西门子数控车床维修,西门子数控机床维修,其他数控系统设备维修

西门子NCU 572.5维修,西门子数控系统维修,6FC5357-0BB25-0AA0维修,西门子NCU572.5维修,NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0维修,西门子数控系统NCU 572.5维修,西门子数控机床NCU 572.5维修,西门子数控车床NCU 572.5维修,西门子NCU572.5运行不正常维修,NCU 572.5启动不了数控系统报故障代码维修

对于芯片级电路板维修无需原理图，直接使用特制高科技检测仪器，即可准确、快速的排除机器故障。对NCU维修不仅拥有全面的理论知识，更有丰富的实际维修经验，且配备840D/840C/810D/810T/810M/802D/802S/802C系统一套供维修产品试机。

西门子数控伺服系统：802C/S/D系统维修 802D/SL系统维修 810D/DE系统维修

820D/SL系统维修 840D/DE系统维修 840D/SL系统维修 840Di系统维修 S120数控伺

服系统维修，数控伺服驱动器/控制模块/电源模块/备品备件等。

NCU盒用于安装

NCU573.5/573.4/573.3/573.2/572.5/572.4/572.3/572.2/571.5/571.4/571.3/571.2/561.5/710.2/720.2/720.2PN/730.2/730.2PN/6FC5357/6SN1118/6SN1124/6SN1123/6SN1145/6SN1146/1FK/1FT/数控主板/控制模块/驱动模块/电源模块/伺服电动机/进口低压电动机等系列。

部分型号:

NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0维修

NCU 571.3 6FC5357-0BB11-0AE1维修

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA0维修

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA1维修

NCU 571.4 6FC5357-0BB14-0AA0维修

NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0维修

NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0维修

-----  
NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE0维修

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1维修

NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0维修

NCU 572.3 6FC5357-0BB22-0AE0维修

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0维修

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA1维修

-----  
NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0维修

NCU 572.4 6FC5357-0BB24-0AA0维修

NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB31-0AE0维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE0维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB53-0AE1维修

-----  
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE2维修

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE3维修

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA0维修

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1维修

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AA0维修

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE0维修

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1维修

-----  
NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0维修

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0维修

NCU 561.4 6FC5356-0BB12-0AE0维修

-----  
6FC5247-0AA00-0AA3维修

NCU box for accommodating the NCU561.5/571.5/572.5/573.5

NCU 561.5 6FC5356-0BB15-0AA0维修

-----  
西门子840D/SL数控伺服主板NCU710.2/720.2/720.2PN/730.2/730.2PN

NCU 710.2 6FC5371-0AA10-0AA1维修

NCU 720.2 6FC5372-0AA00-0AA1维修

NCU 720.2PN 6FC5372-0AA01-0AA1维修

NCU 730.2 6FC5373-0AA00-0AA1维修

NCU 730.2PN 6FC5373-0AA01-0AA1维修

江苏/南京/无锡/南通/扬州/苏州/常州/徐州/泰州/陕西/咸阳/西安/北京/浙江/嘉兴/绍兴/杭州/宁波/江西/南

昌/黑龙江/大庆/山东/青岛/滨州/济南/安徽/徐州/芜湖/广东深圳/广州/河北/沧州/保定/河南/安阳/甘肃/金  
昌/广西/百色/柳州/福建/厦门/贵州/遵义/四川/成都/新疆乌鲁木齐/

西门子840D机床NCU停电再开机后通讯连接不上检修