

聊城斗山D70G叉车道依茨发动机柴油滤清器供应销售

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 聊城斗山D70G叉车道依茨发动机柴油滤清器供应销售 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号 |
| 联系电话 | 13606382298 |

产品详情

聊城斗山D70G叉车道依茨发动机柴油滤清器供应销售

三、叉车变速箱滤芯又称为波箱滤芯，拆卸更换方法如下：

1、在更换合叉车变速箱滤芯前先用举升机举叉车。

2、把叉车油底壳的侧面的放油螺丝拆了（做好接油准备），放完后用专用工具桶一下油洞，此时还可以放出一点有。

3、拆下叉车油底壳，把油底壳洗干净（用化油器清洗）更换虑清，密封圈，后安装上。

4、此时装新油类时有两个地方可以装（根据不同的车型）一个是机油标尺口旁边的油口，还有一个就是直接从油底壳放油口把变速箱油打进去。

四、叉车液压滤芯怎样换？方法如下：

1、拆除液压滤芯的回油管（低压软管）和气管。

2、从基座中取出滤芯套。

3、在滤芯套上的导管连接中取出液压滤芯。

4、检查液压滤芯有否粘结或破损，如有需要，更换一个新的。