

# 菏泽叉车保养配件经销/斗山叉车液压进油滤芯/网式过滤器

产品名称	菏泽叉车保养配件经销/斗山叉车液压进油滤芯/网式过滤器
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

1、清洗柴油滤芯的外部，旋下柴油滤芯下端的排污螺塞，放出污垢。

菏泽叉车保养配件经销/斗山叉车液压进油滤芯/网式过滤器

2、取下柴油滤芯，倒掉其中的燃油取出滤芯。

3、柴油滤芯应该在经过滤的煤油或轻柴油内进行清洗，在清洗时，应该先清洗外部，再用压缩空气从滤芯内腔吹射。清洗后应该仔细检查滤芯是否有破洞和损坏，如已损坏，必须给予更换。

4、叉车柴油滤芯上的密封圈如有老化或断裂现象应该直接更换了。

5、叉车柴油在装回燃油系统后，必须将系统中的空气放出。在放出空气时，将叉车柴油滤芯的放气螺塞旋松，用手油泵泵油，直到放气孔流出的柴油不夹有气泡时为止。然后旋紧放气螺塞，继续用手油泵泵油，直到低压油路中充满柴油为止。

6、叉车汽油滤芯的拆卸更换方法可参考以上叉车柴油滤芯的。

三、叉车变速箱滤芯又称为波箱滤芯，拆卸更换方法如下：

1、在更换合叉车变速箱滤芯前先用举升机举起叉车。

2、把叉车油底壳的侧面的放油螺丝拆了（做好接油准备），放完后用专用工具捅一下油洞，此时还可以放出一点有。

3、拆下叉车油底壳，把油底壳洗干净（用化油器清洗）更换虑清，密封圈，后安装上。

4、此时装新油类时有两个地方可以装（根据不同的车型）一个是机油标尺口旁边的油口，还有一个就是直接从油底壳放油口把变速箱油打进去。