

廊坊斗山叉车洋马4TNE98/4TNV98发动机引擎保养件

产品名称	廊坊斗山叉车洋马4TNE98/4TNV98发动机引擎保养件
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

廊坊斗山叉车洋马4TNE98/4TNV98发动机引擎保养件

一、叉车机油滤芯的拆卸更换方法如下：

- 1、启动叉车发动机，当发动机工作温度达到正常温度时，借用千斤顶将车辆顶起，并拉起叉车手刹车并将前轮用木楔垫上。
- 2、在叉车油底壳下方放置旧油容器，从油底壳的放油螺栓渐渐拧开放油螺栓。需要注意的是当心不要接触到热油，并尽可能让机油多滴下一段时间。查看叉车放油螺栓，重新装置放油螺栓，拧叉车螺栓不要拧的过紧，避免油底壳损坏。
- 3、将盛油容器移到油滤下方，运用专用的机油滤芯扳手将叉车滤芯拧松，用手将其拧下。（需要注意的是在拧之前要考虑滤芯的温度，不要徒手去拧，一定要戴上手套）。拧开时需注意不损坏装置滤芯的接口螺丝和滤芯周围的零配件，且拆下的机油滤芯不可重复再安装使用。
- 4、参照叉车用户运用手册选择与该车匹配的机油滤芯。
- 5、运用新机油涂改新滤芯的接口垫圈。假如滤芯装置方位是笔直的，能够在滤芯中倒入一些新机油，这样能够在下次发动机启动时削减干磨。用手将滤芯拧入，按照指示的办法将滤芯拧紧(通常是在用手将机

油滤芯拧紧后再拧入3/4圈)。

6、将新叉车机油倒入油底壳，机油型号要参照用户运用手册的去选择。使用运用漏斗倒入，以避免将机油倒在发动机外部。倒入后查看发动机底部是不是有漏油现象，若无，则放下车辆查看机油尺，并启动叉车发动机，启动后外表上的指示灯应当马上平息。然后，封闭发动机重复查看机油量，并处理好旧机油和机油滤芯。