

斗山大宇3吨叉车变速箱外滤芯/D30G自动滤芯滤清器供应

产品名称	斗山大宇3吨叉车变速箱外滤芯/D30G自动滤芯滤清器供应
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

斗山大宇3吨叉车变速箱外滤芯/D30G自动滤芯滤清器供应

- 1、 起动叉车发动机，当发动机工作温度达到正常温度时，借用千斤顶将车辆顶起，并拉起叉车手刹车并将前轮用木楔垫上。
- 2、 在叉车油底壳下方放置旧油容器，从油底壳的放油螺栓渐渐拧开放油螺栓。需要注意的是当心不要接触到热油，并尽可能让机油多滴下一段时间。查看叉车放油螺栓，重新装置放油螺栓，拧叉车螺栓不要拧的过紧，避免油底壳损坏。
- 3、 将盛油容器移到油滤下方，运用专用的机油滤芯扳手将叉车滤芯拧松，用手将其拧下。（需要注意的是在拧之前要考虑滤芯的温度，不要徒手去拧，一定要戴上手套）。拧开时需注意不损坏装置滤芯的接口螺丝和滤芯周围的零配件，且拆下的机油滤芯不可重复再安装使用。
- 4、 参照叉车用户运用手册选择与该车匹配的机油滤芯。