

张家界科华UPS电源授权经销商

产品名称	张家界科华UPS电源授权经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

科华UPS电源常用六大故障处理

1、市电有电时，[科华UPS电源](#)出现市电断电告警 可能原因：
市电输入空开跳闸; 输入交流线接触不良; 市电输入电压过高、过低或频率异常;
UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断; 科华UPS电源内部市电检测电路故障。 处理方法
检查输入空开。检查输入线路; 如市电异常可不处理或启动发电机供电; 更换损坏的空开、开关或保险丝;
检查UPS市电检测回路。 2、市电正常时，科华UPS电源输出正常; 市电断电后，负载也跟着断电
可能原因 由于市电经常低压，电池处于欠压状态; UPS充电器损坏，电池无法充电; 电池老化、损坏;
负载过载，UPS旁路输出; 负载未接到UPS输出; 长延时机型的电池组未连接或接触不良;
UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开)，负载由市电旁路供电; 逆变器损坏，UPS旁路输出。
处理方法 在市电电压正常时对电池充足电; 启动发电机对电池充电; 在UPS输入端加稳压器;
检查充电器。更换电池; 减少负载。将负载接到UPS的输出; 检查电池组是否接对、接好;
启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关); 检查逆变器。 3、UPS无法启动 可能原因
电池长期放置不用，电压低; 输入交流、直流电源线未连接好; UPS内部开机电路故障;
UPS内部电源电路故障或电源短路; UPS内部功率器件损坏。 处理方法 将电池充足电;
检查输入交流、直流线是否接触良好; 检查UPS开机电路; 检查UPS电源电路;
检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。 4、[科华UPS电源](#)开机时，输入空开跳闸
可能原因 输入空开容量太小; UPS内部短路; UPS内部功率器件损坏; 用户的市电空开有漏电保护。
处理方法 更换输入空开; 检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏;
检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏; 更换为无漏电保护的空开。

5、UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警 可能原因 用户有大负载或大冲击负载启动;
输出端突然短路; UPS内部逆变回路故障; UPS保护、检测电路误动作。 处理方法
负载投入时按先大后小的顺序; 增大UPS的功率容量; 检查UPS的输出是否短路;
检查UPS逆变器。检查UPS内部控制电路。 6、[科华UPS电源](#)工作正常但负载设备异常 可能原因
UPS输出零地电压过高; UPS地线与负载设备地线没接在同一点上; 负载设备受到异常干扰。 处理方法
检查UPS接地，必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3K 电阻; 将UPS地与负载地接到同一个点上;
重新启动负载设备。