

# 热洁炉 高温分解炉 挂具涂层处理设备

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 热洁炉 高温分解炉 挂具涂层处理设备          |
| 公司名称 | 苏州吉伦特机电科技有限公司               |
| 价格   | 32000.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:吉伦特<br>型号:BDG-6<br>产地:苏州 |
| 公司地址 | 苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路6号          |
| 联系电话 | 0512-65381154 13861317544   |

## 产品详情

### 热洁炉安全操作流程

- 1、 将挂具或工件表面的油污或易燃易爆物擦拭干净。
- 2、 将内台车从炉内拉出，然后把挂具或工件装载上。注：装载的工件或挂具不宜乱堆放，应充分考虑工件之间需要有充足的热空气循环。
- 3、 检查燃烧室的清洁状况，保持内部清洁。
- 4、 检查炉门四周的密封条是否与门框之间接触良好，若密封不严、不实或密封条有破损，应及时进行更换或修理。
- 5、 检查温度探头的表面状况，若表面有破损，则应更换一支新的同一型号的探头，若表面积灰，则应用棉纱布进行清理，确保其探测精度。
- 6、 检查燃烧室不锈钢喷嘴出水口，手动喷水试验，看喷水状况是否有异常，正常时应是扇状水雾，若异常，可用钢丝清理或更换。
- 7、 将台车推入炉内，并确保推到台车轨道限位处。打开水路球阀，接通水路。
- 8、 打开天然气阀门，确保管路正常，且压力及流量满足要求。检查燃烧机燃气管是否泄漏，发现泄漏时应及时关闭燃气阀门并通知维修部门。
- 9、 打开控制柜柜门，合上开关电源。系统会进行自检，如有故障，请先排除故障，否则系统不能启动（按2次ESC，1次确认键，查看故障信息）。

10、按“启动”按钮，系统将按事先编号的程序自动运行。系统投入运行后，主燃烧机投入运行，在主燃烧机点火运行后，方可关闭炉门。

11、运行结束后，请及时关闭水路，以保证安全。

12、操作者从显示器上可以读出当前炉内的温度，当炉内温度将至200 以下时，此时方可打开炉门。

13、当炉内温度低于150 以下时，将炉外小车和炉内导轨连接起来，拉出内台车，清理挂具或工件表面的灰烬。

14、将处理过的挂具或工件进行冲洗，抛丸或喷砂使其更加清洁。

## 热洁炉安全操作流程