

电动车报警器/电动车防盗器/电动车双向报警器

产品名称	电动车报警器/电动车防盗器/电动车双向报警器
公司名称	泉州市博爵防盗设备有限公司
价格	86.00/台
规格参数	工作电流:8.5mA 工作电压:36-64V 适用范围:电动车
公司地址	泉州市丰泽区西贤路48号3楼
联系电话	86 0595 28225122 13599203357

产品详情

工作电流	8.5mA	工作电压	36-64V
适用范围	电动车	型号	BJ--518
颜色	白色	音量	125dB
照明功能	亮4灯		

电动车报警器十大科技

- 1、主机至遥控器双向远程报警
- 2、非法打开电门锁报警功能
- 3、全方位锁死电机功能
- 4、剪断主机喇叭线遥控器报警
- 5、电池被盗或剪断电池线遥控器报警
- 6、停车3分钟自动上锁
- 7、静音报警功能
- 8、超低能耗，遥控器电池可使用6个月—12个月
- 9、密码达40亿种，无重码和破译的可能
- 10、免匙骑车

电动车操作使用

1、免匙乘车操作：长按遥控器的开锁键2秒放开，紧接着再短按一下开锁键，仪表灯亮时就可免匙乘车，取消免匙按撤防键

注意：按设防键、撤防键、机车电机将重新锁死

2、检查遥控器电池电量：长按开锁键超2秒后释放，遥控器的低电指示灯闪动，闪动的次数为电池的电量，闪5次电量满，闪1次电池接近无电，马上更换电池

遥控器电池低电提示：当遥控器低电指示灯点亮同时在一定时间出现“嘀”1声提示音，遥控器内的电池接近无电，回家时记得换电池，以免电池耗尽时使车在半路无法启动

3、检查双向报警有效距离（必须在停车状态）：按设防键后，设防指示灯（红灯）立即闪一下，即表示所外位置在双向报警有效距离（信号覆盖有效服务区内），如等一小段时间指示灯闪或不闪，则超有效距离

其它辅助功能

1、3分钟自动设防功能：关闭电门锁后3分钟机车自动进入设防状态，振动车将触发报警

2、电池线剪断报警功能：如果电池线遭到剪断破坏时，遥控器将紧急报警提示

3、电门锁遭非法开启报警功能

4、30秒自报警功能：此功能是在车没有设防的状态下，用钥匙打开电门锁或非常手段打开电门锁，30秒后车和遥控器将同时报警

5灵敏度调节：（共10级）：打开电门锁，按住遥控器的开锁键不放，再按设防键调节灵敏度，按1下灵敏度最低，按10下灵敏度最高，松开遥控器的开锁键设定完成

一般故障排除法

故障现象	可能的原因及检修方法
按下遥控器无反应	遥控器内7号电池无电或遥控器损坏
主机可报警但无开锁音	1、电门锁损坏 2、电门锁线接触不良，报警器黄色线接触不良
报警器无反应	1、电池线接触不良 2、总电源保险丝断 3、空气开关跳闸
双向遥控器总是一直有慢节奏的响一声	提示双向遥控器七号电池电量不足，需更换