

摩托车双向防盗报警器/防盗器/摩托车报警器

产品名称	摩托车双向防盗报警器/防盗器/摩托车报警器
公司名称	泉州市博爵防盗设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 材质:电子
公司地址	泉州市丰泽区西贤路48号3楼
联系电话	86 0595 28225122 13599203357

产品详情

是否提供加工定制 名称	是 摩托车双向防盗报警器/防 盗器/摩托车报警器	材质 品牌	电子 将盾
----------------	--------------------------------	----------	----------

- 1、钥匙被盗或破坏电门都无法启动，遥控器同时报警。
- 2、密码达40亿种，无重码和被破译的可能。
- 3、超低耗电，遥控电池可用6个月以上
- 4、报警设防和静音设防双模式。
- 5、遥控和主机双向远距离报警。
- 6、剪断电池线、喇叭线或非法并线遥控远程报警。
- 7、防抢功能，可远程遥控熄火，并锁定引擎。
- 8、停车3分钟自动设防功能。
- 9、转向蜂鸣功能。

个性设置

- 1、打开（60秒自动报警）在车没设防的状态下，用钥匙打开电门锁或非正常手段打开电门锁，60秒后车和遥控器将同时报警
 - a、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键1下后两键同时放开，转向灯闪1下提示完成

b、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键2下后两键同时放开，转向灯闪2下提示完成（为关闭）

2、打开转向蜂鸣器

a、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键3下后两键同时放开，转向灯闪3下提示完成

b、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键4下后两键同时放开，转向灯闪4下提示完成（为关闭）

3、打开停车3分钟自动上锁

a、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键5下后两键同时放开，转向灯闪5下提示完成

b、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键6下后两键同时放开，转向灯闪6下提示完成（为关闭）

4、打开静音模式（转向灯闪但不报警，双向遥控报警，如果遥控超过接收范围时车将转入有声报警

a、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键7下后两键同时放开，转向灯闪7下提示完成

b、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键8下后两键同时放开，转向灯闪8下提示完成（为关闭）

5恢复出厂设置（出厂默认值：转向蜂鸣器打开、60秒自动报警打开、停车3分钟自动上锁打开、静音模式打开

a、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键15下后两键同时放开，转向灯闪4下提示完成

6、报警模式灵敏度调整

a、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键10下后两键同时放开，转向灯闪2下提示进入调整模式，按设防键为上升，按撤防键为下降，按一下调整一级，同时转向灯闪1下，如果到达上限或下限转向灯将闪2下

b、长按开锁键保存设定

7、静音模式灵敏度调整

a、打开电门锁，按住开锁键不放，连续按设防键11下后两键同时放开，转向灯闪3下提示进入调整模式，按设防键为上升，按撤防键为下降，按一下调整一级，同时转向灯闪1

下，如果到达上限或下限转向灯将闪2下

b、长按开锁键保存设定

遥控器电池电量显示

长按开锁键超2秒后放开，遥控器的低电指示灯闪动，闪动的次数为电池的电量，闪5次电量满，闪1次电池接近无电，马上