

粮食输送设备三叶罗茨鼓风机罗茨风机厂家

产品名称	粮食输送设备三叶罗茨鼓风机罗茨风机厂家
公司名称	济南润厅福环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	润厅福:压力24.5 100:3.4 山东章丘:电机5.5
公司地址	山东省济南市章丘区明水街道山泉路2428号（章丘大润发维华商业广场）1号楼0338铺（注册地址）
联系电话	15564141979

产品详情

三叶罗茨风机

借助与两叶轮的啮合，将进气口和出气口相互隔开，气模风机在旋转过程中无内压地将气缸容积内的气体从进气口推移到出气口，以达到强制排气的目的。三叶罗茨风机在使用之前都要先进行组装，这样才能保证它的正常运行，所以这就要求我们在运行的时候要掌握它的组装顺序，这样才能让它很好的使用，那么三叶罗茨风机的组装顺序有哪些呢？下面技术小编给大家介绍下。

- 1、将机壳吊到工作台上、吹洗、修毛刺。
- 2、将驱动端的墙板安装在机壳上。
- 3、将转子从另一端推入机壳中。
- 4、组装齿轮端侧墙板；并保证轴向总间隙，总间隙不够可选配机壳密封垫。
- 5、组装两侧轴承座、轴承。决定叶轮轴向分配间隙。
- 6、组装齿轮部分，甩油盘。注意按打上的标记校对。齿轮的锥面不许涂油，应清洗干净。
- 7、组装齿轮箱。

以上就是关于罗茨风机的组装顺序，希望可以帮助到大家。我们公司的罗茨鼓风机受到了广大用户的喜爱，大家如果有需求的话可以随时联系我们！