

# 蓝姆泰克LCM100控制器扩展模块667R0500-1

产品名称	蓝姆泰克LCM100控制器扩展模块667R0500-1
公司名称	上海益斯特自控设备有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:LAMTEC/蓝姆泰克 型号:LCM100 货号:667R0500-1
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢1层（注册地址）
联系电话	17602113439

## 产品详情

蓝姆泰克LCM100控制器扩展模块667R0500-1

LCM100 具有负荷控制功能，两个设定点可转换，设定点可以外部滑动转移（环境温度补偿控制），同时也可以启停控制，LEM100 可以替换 LCM100 通过 LSB 与 BT300 相连。

如果没有 LCM100,电脑要直接与 BT300 相连:

1. 将 LSA100 的 RAST2.5 插头插入 BT300 的 X31 号插槽。
2. 用 SUB D 9 插头与 USB/CAN 转换器相连。
3. 通过 USB 接头将 USB/CAN 转换器与电脑相连。

如果已有 LCM,如下方式电脑与BT300相连:

- 1.用 USB/CAN 转换器的 SUB D 9 插头直接与 LCM100 的 LSB 接口相连。
- 2.通过 USB 接头将 USB/CAN 转换器与电脑相连。

LCM100 模块为 BurnerTronic 控制器增加了负荷控制器的功能，该模块的功能如下：

集成了一个 24V 电源 (传感器，控制器的其他扩展模块)

一个与其他 LSB 设备相连的 LSB 接口

一个内部负荷的 4~20 mA 输出 – 用于计算燃料消耗的数字式脉冲输入接口

一个测量烟气温度的 PT100/1000 的接口

BT300 服务软件的插座

蓝姆泰克 LCM100 控制器扩展模块 667R0500-1 特点：

负荷控制器提供选项功能，即：温度控制 (PT100 或 PT1000) 或蒸汽压力控制 (4~ 20 mA 压力信号)。LCM100 也提供设

定点转换功能，设定点的改变取决于周围的环境温度 (环境 温度控制)。如果不使用环境温度控制功能，2 个

可编辑的设定点可用一个外部开关 (DC24V 开关量输入) 来切换。LCM100 把 LSB 与 BT300 的主电源隔离开。

LCM100 有一个 24 V 电源，可为压力变送器和其他 LSB 模块供电。