

管道试压空气压缩机出租 寿力柴驱压缩机出租 贤易租赁

产品名称	管道试压空气压缩机出租 寿力柴驱压缩机出租 贤易租赁
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格索兰 是否含油:微油 驱动方式:电驱
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

空压机作业指导书

1. 开机程序

1.1 检查空压机的供电电压是否与额定工作电压一致；

1.2 检查油位是否正确，油位必须在油标刻度线位置；

1.3 排放储气罐的冷凝水；

1.4 检查各阀门动作是否灵活；

1.5 打开出截止阀；

1.6 接通电源，电源指示灯亮，检查面板有无报警提示，如有应先解除报警；

1.7 按启动按钮，空压机正在执行正常的延时启动，预先设定的启动时间到空压机即自动启动；

1.8 注意观察控制面板上的压力，湿度以及电流的波动情况，作好数据记录（每4小时记录一次）；

1.9 确保机器平稳运行，没有意外的振动。

注意：在停机60秒之内，不要启动机器，必须将油气分离筒内压力完成释放（防止空压机在有背压情况下启动）

2. 停机程序

2.1 按停机按钮，空压机开始延时停机状态，备机指示灯闪烁；

2.2 经过一段时候，空压机自动停机，备机指示灯亮（如果空压机在运行时已经停机，按停止按钮完全停机）。

2.3 切断电源。

2.4 注意：

2.4.1 空压机在备机状态时可能会停机，也可能在某一时刻启动，即使电机没有转动也

不要认为是停机，必须查看备机的灯是否亮着！

2.4.2 只有当螺杆压缩机停止运行并释放压力后，才可进行检查和操作！

2.4.3 没装上空气过滤器时，决不要运行螺杆压缩机（在没有该过滤器情况下即使只运行一段时间也会给机器造成很大的损坏）！

2.4.4 到保养时间时，必须清洗或更换堵塞的空气过滤器。

A．每周至少检查一次空气过滤器中堆积的灰尘。需要时，应每天检查。

B.保养时，注意别让脏物进入空气过滤器中清洁的那一侧。

3.空气过滤器的保养

空气过滤器必须进行中间清洗或用新的空气过滤器芯替换（请参阅有关中间清洗的指南）。