太阳能野营灯,太阳能马灯。太阳能手提灯

产品名称	太阳能野营灯,太阳能马灯。太阳能手提灯
公司名称	慈溪市掌起才越仪表配件厂
价格	85.00/只
规格参数	品牌:才越 型号:CY-E1 类型:太阳能野营灯
公司地址	中国 浙江 宁波市 慈溪市掌起镇
联系电话	86 0574 63749376 18605746936

产品详情

品牌 才越 型号 CY-E1 类型 太阳能野营灯 防护等级 **IP65** 光源类型 LED 额定功率 0.5 (W) 电压 4 (V) 日照时间 8(h) 180*180*270 (mm) 外形尺寸 寿命 100000 (h) 用途

家庭照明/野外宿营/蒙古 包/帐蓬/驾驶员行车等户

外和室内照明

1材质:透明pc/abs塑料

2电池: 4v/3.5ah阀式免维护铅酸电池。

3光源: 0.5w超高亮led x 6pcs.

4充电时间:ac充电7~8小时,太阳能充电20小时左右.

5照明时间: 档20小时, 档30小时。

6尺寸: 180mmx 180mm x 270mm

7净重:1000g。

组成部件

手柄 dc in充电输入插座

太阳能电池板 ac充电器

开关

led光源

灯罩

注意事项:

1在使用前请仔细阅读使用说明书,并充电。

2在为你的家庭提供照明时,请保证蓄电池有充足的电。

3灯光暗淡时请及时充电。

4定期给电池充电,每隔3个月最少要充电8小时。

5手提灯不使用时,请把开关置"o"档(见图1)。

6手提灯在0 (32f)以下或40 (104f)以上温度环境下使用时,其功率可能会减少。

提灯使用方法:

1照明亮度可分两档, 档为高亮度,照明时间相对稍短, 档为低亮度,照明时间相对稍长。

2智能感光控制,当太阳能板感应到一定光线时,手提灯自动熄灭,当感应到光线降低到一定值时,手提 灯自动点亮。

手提灯充电方法:

1使用之前,先给手提灯充电。

2利用太阳能充电时,把手提灯放在整天都能阳光充足的地方,注意不能有东西挡住太阳能板。

3ac充电时,把充电器插入"dcin",并插上电源,充电时,把充电时led为红色,充满后led转为绿色。

4车载充电时直接把插头插入汽车点烟器充电。

充电时可以电池有些发热,那是正常现象

维护:

1用于净的棉布加少量酒精擦洗手提灯部件。

2不要使用硬的或挥发性化学品清洁手提灯,否则会损坏塑料件。

3为避免损坏手提灯,请不要使用其它规格电池。

为避免触电,非专业技术人员请不要私自维修