

太阳能野营灯，太阳能马灯。太阳能手提灯

产品名称	太阳能野营灯，太阳能马灯。太阳能手提灯
公司名称	慈溪市掌起才越仪表配件厂
价格	85.00/只
规格参数	品牌:才越 型号:CY-E1 类型:太阳能野营灯
公司地址	中国 浙江 宁波市 慈溪市掌起镇
联系电话	86 0574 63749376 18605746936

产品详情

品牌	才越	型号	CY-E1
类型	太阳能野营灯	防护等级	IP65
光源类型	LED	额定功率	0.5 (W)
电压	4 (V)	日照时间	8 (h)
外形尺寸	180*180*270 (mm)	寿命	100000 (h)
用途	家庭照明/野外宿营/蒙古包/帐篷/驾驶员行车等户外和室内照明		

1材质：透明pc/abs塑料

2电池：4v/3.5ah阀式免维护铅酸电池。

3光源：0.5w超高亮led x 6pcs.

4充电时间:ac充电7 ~ 8小时,太阳能充电20小时左右.

5照明时间: 档20小时， 档30小时。

6尺寸：180mmx 180mm x 270mm

7净重：1000g。

组成部件

手柄 dc in充电输入插座

太阳能电池板 ac充电器

开关

led光源

灯罩

注意事项:

- 1在使用前请仔细阅读使用说明书,并充电。
- 2在为你的家庭提供照明时，请保证蓄电池有充足的电。
- 3灯光暗淡时请及时充电。
- 4定期给电池充电，每隔3个月最少要充电8小时。
- 5手提灯不使用时，请把开关置“o”档（见图1）。
- 6手提灯在0（32f）以下或40（104f）以上温度环境下使用时，其功率可能会减少。

提灯使用方法：

- 1照明亮度可分两档， 档为高亮度，照明时间相对稍短， 档为低亮度，照明时间相对稍长。
- 2智能感光控制，当太阳能板感应到一定光线时，手提灯自动熄灭，当感应到光线降低到一定值时，手提灯自动点亮。

手提灯充电方法：

- 1使用之前，先给手提灯充电。
- 2利用太阳能充电时，把手提灯放在整天都能阳光充足的地方，注意不能有东西挡住太阳能板。
- 3ac充电时，把充电器插入“dcin”，并插上电源，充电时，把充电时led为红色，充满后led转为绿色。
- 4车载充电时直接把插头插入汽车点烟器充电。

充电时可以电池有些发热，那是正常现象

维护：

- 1用于净的棉布加少量酒精擦洗手提灯部件。

2不要使用硬的或挥发性化学品清洁手提灯，否则会损坏塑料件。

3为避免损坏手提灯，请不要使用其它规格电池。

为避免触电，非专业技术人员请不要私自维修