

TT2B便携式迷你插卡铝合金礼品小音箱 MiniSpeaker

产品名称	TT2B便携式迷你插卡铝合金礼品小音箱 MiniSpeaker
公司名称	深圳市益强数码科技有限公司
价格	50.00/套
规格参数	
公司地址	龙岗区吉华路428号
联系电话	0755-85273650 13728858017

产品详情

QQ:.870204923手机：13728858017 (24小时开机)

TEL：0755-85273650 FAX：0755-36523743

图片版权所有，请勿转载，转载必究！

功能：TF,U盘 收音，外接耳机，新增功能：电池可更换，时钟，闹钟，音箱控制PC，电量多少显示

下面是收音显示屏的显示

下面是时钟的显示

下面是标配全套图：

下面是包装图：

注意：此音箱标配没有USB充电器，可通过电脑USB充电，如需直接插直流电，也可以选配一个充电器。

1.产品概述

I LED显示：高亮度LED显示时间；闹钟；电量；

I 自动识别功能：插入卡或U盘自动进入音乐模式。

I Linein播放：可连接MP3，MP4，手机，PC，IPAD,Notebook等音源设备

I FM 收音：FM立体声收音。

I 音乐播放：支持MP3格式播放

I 时钟：内置RTC，支持时间，闹种。

I 供电方式：外置锂电，外接DC-5V电源

I Host功能：支持读U盘，TF卡功能

I 音质：美国SRS环绕立体音效，音质出众

I 读卡器功能，连接PC可以充当读卡器

I 高品质的USB audio声卡功能，可以直接控制PC上下选曲

I 24bit DAC，声音细节表现逼真

I 支持关机充电显示功能

I 本产品适用于：学习、外出旅游、各种聚会、晨练，胎教等使用，使你的生活倍添色彩！

2.充电引导

通过USB数据线连接电脑；机器显示屏的电池图标会显示充电状态；

充电中小图标会一秒左右闪动一格；充满电后图标不闪动；电池图标显示满格。

3.产品结构

按键和组成部分

4.操作指南

1、FM收音

手动MODE键，进入FM状态，显示屏左下角显示FM。长按开始/暂停键自动搜台，收台结束后，按上键调上一频段，按下键调下一频段，按VOL-键减少音量，按VOL+键增加音量。（收音前请拉出收音天线）

2、外音输入（LINE IN）

按MODE键，进入LINE状态，显示屏左下角显示AUX。通过外音输入一端连接音源设备，另一端连接机器的FM/LINE端口。（此状态下不能控制、暂停、播放、上下曲目，可调节大小音量）。

3、时间设置

按MODE键，进入时间状态，按播放、暂停键进入设置状态（数字时钟第一位闪烁），按上键和下键切换“时”和“分”调整位置，按VOL-键和VOL+键调整“时”和“分”的数字。（五秒钟不调整，自动返回时间状态）。

4、闹钟设置

按MODE键，进入闹钟状态，显示右下角闹铃闪烁，按暂停/播放键进入闹钟设置状态。数字时钟第一位闪烁，按上键和下键切换“时”和“分”的调整位置，按VOL-键和VOL+键调“时”和“分”的数字。取消闹钟直接关机一次即可。（五秒钟不调整，自动默认闹钟时间，返回时间显示状态）。

5、SD音乐播放

在插入SD卡后，系统会自动进入SD模式，显示屏左上角显示SD，自动播放内部歌曲。按暂停键为暂停播放歌曲，按上键为上一曲，按下键为下一曲，按VOL-键减少音量，按VOL+键增加音量。

6、U盘音乐播放

在插入U盘后，系统自动进入USB模式，显示屏左上角显示USB，自动播放歌曲，按暂停键为暂停播放歌曲，按上键为上一曲，按下键为一下曲，按VOL-键减少音量，按VOL+键增加音量。

7 . USB AUDIO 声卡音响

在关机状态下，用USB数据线一端连接机器的DC-5V充电接口，数据线的另一端连接电脑USB接口，然后开机，机器显示屏显示—USB。电脑自动安装 audio声卡驱动，将机器作为USBaudio声卡音响。可以控制电脑播放暂停、音乐、上下曲、大小音量（目前只支持MediaPlayer、酷狗、千千静听、QQ音乐等）。

8、读卡器

在关机状态下，用USB数据线一端连接机器的DC-5V充电接口，数据线的另一端连接电脑USB接口，然后开机，机器显示屏显示—USB。此时打开我的电脑，出现可移动磁盘。可以任意删除，复制，SD卡内部文件。

备注：1.在不使用SD及USB接口的情况下，MODE下可使用FM，AUX，时间及闹钟四种模式。

2.在机器低电的情况下，可能会引起机器工作不稳定的现象,请及时充电。

3.在充电或连接电脑时，U盘不能播放。

4.技术参数

数码管	高亮度LED数码显示屏	
	可显示时间；曲目；电池电量；闹钟；收音台标	
电源	外置高品质锂电池 外接USB5V 供电	
技术参数	采样率	8KHz/16KHz/24KHz/32KHz
	MP3比特率	8K bps – 320K bps
	频率响应	20Hz至20KHz
	信噪比	90dB（耳机输出）
	失真度	0.06%（耳机输出）
FM技术参数	接收频率范围	76MHz – 90MHz/87.0MHz – 108MHz
	存台数	20/20
	信噪比	大于45dB
音乐格式	MP3	
使用温度	-10至50摄氏度	
输出功率	3W*2	
阻抗	4欧姆	
耳机输出/信号输入	3.5mm耳机端	
喇叭外径	1.77英寸	

产品尺寸	159mm(长) x 50mm(宽) x 53mm(高)
产品重量	

6.故障检修

故障现象	造成原因	解决方法
不开机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电量不足 2. 电量为空 3. 不充电 4. 电池装反 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请及时给机器充电； 2. 电池损坏请更换电池； 3. 数据线损坏或不良 4. 请正确放置电池
喇叭无声或小声	<ol style="list-style-type: none"> 1. 音量调节过小 2. 歌曲问题 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请把音量加大到合适范围 2. 请更换歌曲播放
收音无台；台少	<ol style="list-style-type: none"> 1. 天线未拉出 2. 当地电台过少 3. 设备干扰 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请将天线拉出搜台或外接天线 2. 当地调频FM电台过少 3. 请检查是否有信号干扰
不播放U盘	<ol style="list-style-type: none"> 1. U盘无文件 2. U盘不良或有木马病毒 3. 机器电量不足 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请将MP3文件拷贝U盘根目录 2. 请更换U盘或查杀病毒 3. 请及时充电
不播放SD卡	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD卡无文件 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 天线未拉出

	2.SD卡不良或有木马病毒 3.电量不足	2.请将MP3文件放入SD卡根目录 3.请及时充电
不能做声卡音响	1.未关机连接 2.操作系统不兼容 3.USB数据线不良	1.请关机状态下连接后开机 2.请应用在WIN XP 系统或更高版本 3.请更换新的数据线
无法取消闹钟	1.未开关机取消	1.关机即可取消闹钟

7.注意事项

- 1.使用场所：敬请严格遵守国家相关法律，不得将此产品用于任何非法用途，否则后果自负。
- 2.工作温度：请在自然温度下使用，请勿在人体不能适应的温度下工作及阳光下暴晒。
- 3.工作湿度：请在人类适应生活的环境下使用，请勿将产品置于潮湿的工作环境，产品不具备防水功能，敬请避免使用本产品淋水或暴露在雨水中。
- 4.友情提示：请勿私自拆开机器进行维修更换，以免精密部件受损，造成后果自担。
- 5.保洁要求：请勿在粉尘密度过大的环境下使用，以免LED以及其它部件沾染粉尘，影响显示效果。
- 6.废弃处理；请注意环保，勿随意丢弃本产品。禁止把本产品投掷于火中，以免发生爆炸。