栖霞电动叉车轮子/堆高搬运车平衡轮辅助轮150X50-47

| 产品名称 | 栖霞电动叉车轮子/堆高搬运车平衡轮辅助轮150 X50-47 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 华晟叉车(烟台)有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号 |
| 联系电话 | 13606382298 |

产品详情

栖霞电动叉车轮子/堆高搬运车平衡轮辅助轮150X50-47

叉车用户可根据自身环境选择叉车轮子的质地。轮子根据不同使用环境选择不同型号的轮子,如:有水的环境:标配为尼龙轮,可选停车制动、液压轴和侧滑酯。清洁室环境:采用聚氨酯轮及防静电轮,也可选停车制动、液压轴和侧滑酯等。

- 二、手动液压叉车轮子的尺寸,不同吨位的手动液压叉车的轮子尺寸不同,正常情况下常用的手动液压 叉车的轮子有180*50-47,200*50-47,180*50-52,200*50-52,180*65-47,80*70-47,80*60-47,65*60-47。 可告知客服自己的手动液压叉车轮子规格尺寸。
- 三、手动液压叉车轮子更换方法如下:更换时和原车同一尺寸方可安装上去,先用钢钉把开口销子敲掉,再把轮轴打出来,再按次序把轮子拿下来,再安装上,顺序刚好相反装上销子就可以。如果手动液压叉车轮子有生锈的情况下,承重轮要找一根硬度强的撞针,将轮片与轮轴的空心销(5厘)打出来,再将小轮轴撞出,连轮和轴承一起更换。如果承重轮生锈厉害就要用砂轮机磨断。或者整套全部换完即可。大轮比较简单,一般是用卡簧钳拆开卡簧就可以拿铁锤撞出大轮。