

电话、手机遥控插座 艾普瑞

产品名称	电话、手机遥控插座 艾普瑞
公司名称	深圳市艾普瑞电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾普瑞 型号:未定 额定电压:AC110-220 (V)
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安9区白金酒店公寓17楼
联系电话	86 0755 29455987 13530856322

产品详情

品牌	艾普瑞	型号	未定
额定电压	AC110-220 (V)	额定电流	10 (A)

基本设置及操作

一、安装sim卡请上电前把sim卡装好，严禁上电后再装sim卡！上电后有一小段初始化时间（20秒钟），请在初始化后再对插座进行相关操作。gsm遥控插座默认为断开状态。

二、等待sim卡进入gsm网络（视当地运营商和信号水平，一般1分钟左右就可以进入网络），观察面板上的sig灯（一开始是1秒一闪），当变为4秒一闪时，证明已经进入gsm网络，这时可以进行相关的设置及控制操作。

三、设置密码用户第一次使用要先设置使用密码，gsm插座初始密码为：0000。设置密码的指令格式为：“sn+四位旧密码+new+四位新密码”。例如客户要把自己的密码改为：“1234”，那他要编辑短信内容：“sn0000new1234”发给gsm插座，如果设置成功，会收到设置成功的提示短信：“new sn setok new sn is 1234（新设置的密码）”。设置后的新密码具有掉电记忆功能。

四、设置主人号码 gsmsw-a1可以设置5组主人号码，设置主人号码的指令格式为：“sn+****（四位使用密码）+set+主人号码”，即字母sn+四位使用密码+set+主人手机号码，发送到gsm遥控插座的号码，可以设置主人的手机号码，例如用户的使用密码为1234，想把13788889999这个号码设置为主人号码，那他要编辑短信内容：“sn1234set13788889999”发给gsm插座，如果设置成功，会收到设置成功提示短信：“13788889999setok”。只有主人的手机号码才能以拨号形式控制这个插座，即主人号码拨打gsm插座时，开关状态会改变，然后一秒钟后自动挂断电话，不产生任何费用。号码具有掉电记忆功能。

五、拨号振铃方式遥控用户只要拨打控制插座sim卡的号码，打通1秒钟后，插座状态会改变。用户可能会听到“你拨打的电话无法接听、嘟嘟”等提示音，说明设置已经成功。如果插座原来为接通状态，拨打后为关断。如果原来为关断状态，拨打后转为接通。开关的状态具有断电保存功能。

六、短信方式控制

1.短信控制插座状态：编辑短信“sn+****（四位密码）+change”（注意不包括双引号）发送到gsm遥控插座的号码，可改变插座的状态，如果原来为接通状态，gsm插座转为关断。如果原来为关断状态，gsm插座转为接通。开关状态具有断电保存功能。控制成功后，gsm插座会回复当前状态。[例如：密码为1234，编辑短信：sn1234change，发到gsm插座即可]

2.短信查询插座状态:编辑短信“sn+****（四位密码）+check”（注意不包括双引号）发送到gsm遥控插座的号码，可以查询遥控插座此时的状态。查询成功后，gsm插座会回复当前状态。[例如：密码为1234，编辑短信：sn1234check，发到gsm插座即可]

3.短信设置插座开启:编辑短信“sn+****（四位密码）+on”（注意不包括双引号）发送到gsm遥控插座的号码，使插座电源导通。控制成功后，gsm插座会回复当前状态。[例如：密码为1234，编辑短信：sn1234on，发到gsm插座即可]

4.短信设置电源关断:编辑短信“sn+****（四位密码）+off”（注意不包括双引号）发送到gsm遥控插座的号码，使插座电源关断。控制成功后，gsm插座会回复当前状态。[例如：密码为1234，编辑短信：sn1234off，发到gsm插座即可]

七、按键直接控制（gmsw-a1面板有两个按键，一个是sw键，一个是set键。）

1. 控制开关状态 当按下sw键时，开关状态会翻转。如果原来为接通状态，gsm插座转为关断。如果原来为关断状态，gsm插座转为接通。开关状态具有断电保存功能。

2. 设置主人号码 当按下set键时，状态灯sig会进入快闪状态，时长约为90秒，在这段快闪时间打入gsm插座的号码将被设置为主人号码。当在此期间gsm插座接到有电话打入，会在1秒后挂断来电，并停止sig灯的闪动，进入正常状态。这时来电会被存为主人号码，具有断电记忆功能。

3. 复位系统 当sw和set两键同时按下时，为复位系统。此时系统会恢复出厂设置，sta灯慢闪三次，5组主人号码会清空，继电器会进入关闭状态，密码也变为出厂密码（0000）。此功能只有当忘记密码或特殊情况才使用，不要随便操作此功能，以免带来一些不便。（注意：操作时请同时按下，如果不是同时按下，先按的键会起作用。）

注意事项：

1、sim卡要求：移动或联通的gsm制式sim卡均可以使用，建议用免月租套餐，因为平时使用不会产生通话费用，只在发短信设置时会有一定的短信使用费用。目前不支持3g和cdma卡,对于新sim请先激活，再插入本设备。

2、请不要将gsm插座放置在铁皮箱内或金属围起来的环境，这样会导致无法接入gsm网络或信号变差，影响实际使用。3、sim卡的来电显示功能一定要开启，使用时确保sim卡内有足够的余额，这样才能打通

电话和发短信。

4、当使用环境的信号比较弱时，会出现短信控制不灵敏的情况，这是正常的。因为手机发出的短信需要通讯中转站来转发，只有信号好的时候才会及时发送到对方号码。如果设置主人号码，可以考虑用set键来设置，这样会更快捷些。

5、为了节省控制的时间，一旦拨打成功后gsm插座会自动挂掉主人打来的号码，用户可能会听到“你拨打的电话无法接听、请挂机、嘟嘟等”系正常操作提示音。

6、在短信或电话控制时，不要同时去操作按键，这样会导致系统不稳定。

7、使用本产品要注意防潮防湿，限于室内使用。工作功率不用高于2200w，感性负载功率减半。额定工作电压是220v，请在安全环境下使用，确保用电安全。

8、本产品目前只能控制供电电源的接通或者关断，不具有其它功能。对于有些电器产品，如一些空调没有断电状态保持的功能，重新接上电源，将不会立刻正常工作。对于有断电状态保持的电器，如大部份电视、音响可以立刻工作。

9、使用飞信时请把发信人的名字改为英文，英文名长度不要超过十位（如果你之前的飞信名称就是英文的，就不需要再改）。例如张三的飞信名字为中文“张三”，这时要控制遥控插座，就必须把中文名改为英文或数字组合。

10、本产品只支持交流110v~220v电压范围，不能用作车载,或其它电压环境。