

# 龙马潭发电机出租（本地/租赁）龙马潭发电机租赁公司 龙马潭资讯

产品名称	龙马潭发电机出租（本地/租赁）龙马潭发电机租赁公司 龙马潭资讯
公司名称	山东卓联机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:发电机出租 型号:100kw-2000kw 供应商:卓联电力有限公司
公司地址	发电机出租 / 发电机租赁，价格优惠，24小时电话随时接通中，欢迎您的来电咨询。
联系电话	183-40003567 18340003567

## 产品详情

### 卓联机电设备有限公司

柴油发电机维修保养内容一、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯;如果滤芯太脏,应用专用清洁液清洗,完后用电热筒吹干(注意不能过热)。清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯光从内往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯已穿孔,此时应更换同型号的滤芯;如果没有光点出现则表明滤芯未穿孔,此时

则应小心安装好空气滤清器。我们的产品均来自一线品牌，包括进口的康明斯机组，和国内一线的上柴，玉柴等品牌设备。

有噪音低、性能可靠、稳定性高、节能环保等等优点。

龙马潭发电机出租（本地/租赁）龙马潭发电机租赁公司 龙马潭资讯

住宅小区及工厂使用的电压220V/380V,低压变电所为我们用户提供的供电方式有两种方式：个是TN-C供电方式（用的线制是三相四线制），第二种是TN-S供电方式（用的线制是三相五线制）那么我们分别对这两种进行讲解。TN-C供电方式TN-C方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线，可以称作保护中性线，可用PEN表示TN-C供电方式属于三相四线制，这种供电方式中，中性线直接于大地连接。接地线和中性线合二为一。TB8：在方式3中，TB8是发送机要发送的第9位数据。在多机通信中它代表传输的地址或数据，TB8=0为数据，TB8=1时为地址。RB8：在方式3中，RB8是接收机接收到的第9位数据，该数据正好来自发送机的TB8，从而识别接收到的数据特征。TI：串行口发送中断请求标志。当CPU发送完一串行数据后，此时SBUF寄存器为空，硬件使TI置1，请求中断。CPU响应中断后，由软件对TI清零。RI：串行口接收中断请求标志。

[东坡发电机出租（本地/租赁）东坡发电机租赁公司 东坡资讯](#)