

简谈15吨料塔及料线的安装事项

产品名称	简谈15吨料塔及料线的安装事项
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:百牧 型号:3-30 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

料塔能够操纵每一次上料的时长及其总数，能够准时的上料，也不会消耗精饲料，能够在一定程度上节约养殖成本。精饲料塔还能够增加精饲料的保存期，并防止精饲料长霉，不然有可能造成禽畜和家畜得病。大家了解的料塔是一种高精度的控制系统，都是具备多用途繁育的机器设备。

那样如何安装这类料塔呢？

组装前准备工作：

它一般组装在畜牧养殖厂的边上，一般在2到3米以外，假如间距太近便会看起来太挤，很远又无法在养殖场内饲养家畜，尽可能挑选运送通畅的平缓地区，以利于精饲料的运送。组装地区的砂砾应清理干净，路面应整平，随后才可以逐渐组装。

- 1、联接立式安全通道钢质基座和感应器并旋紧地脚螺栓，必须松掉半波动和固定不动传感器的维护地脚螺栓，随后根据调整感应器上连接板的部位来扭紧地脚螺栓。
- 2、拼装好塔体后，用螺钉连接感应器和塔体腿安装板，但不能拧过紧，随后应用螺纹连接和固定不动槽钢底座和塔体撑脚安装板，以保证感应器和塔体撑脚安装板中间有一定的间距，以保证在吊起来塔体时不容易毁坏感应器。
- 3、起重设备将塔提高及时后，调节将槽钢底座和数控冲床撑脚安装板联接的螺母，以将数控冲床撑脚安装板学会放下至感应器，之后扭紧地脚螺栓。螺纹连接到槽钢底座并扭紧，塔腿安装板的联接不牢固，以防危害秤重。
- 4、调节传感器的维护地脚螺栓，使之能够自由旋转，以保证称重的精确性。组装后，查询调节塔可不可以正常使用。

入料塔的组装不但能够净化环境，净化室内空气，改进养猪厂的自然环境，与此同时降低噪音，推动生产安全，并提升经济收益。

精饲料塔组装与应用：

- 1、按使用说明规定做好混凝土基础。组装次序是先固定不动好塔体，随后自下而上开展拼装，直至塔上，必须组装金属桥架。
- 2、料塔各一部分的连接面应密切贴牢，正中间加1mm厚的橡胶板密封性，确保安装后不渗漏。
- 3、料塔破拱装置的减速箱在组装时充注无盐黄油润化。破拱装置联轴器应旋转灵便。
- 4、地脚螺栓要扭紧，包边要严密，不能有裂缝，此免渗漏。
- 5、料塔使用前，应先破拱装置高转速10min，待正常的后，才可开启。
- 6、料塔家用电器操纵一部分按“家用电器控制电路”布线。