

深圳压力表校验 空压机压力表

产品名称	深圳压力表校验 空压机压力表
公司名称	深圳质海检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）
联系电话	0755-23572571 18123625672

产品详情

压力表校验器是修理和调校压力计不可缺少的设备。它可用于压力测量仪表校验，也可用于与压力量值呈一定函数关系的非压力测量仪表的校验，还可用来进行压力容器承压实验。在我们日常压力表的检定工作中，压力表校验器是检定和修理工作中重要的辅助设备之一。正确使用方法1、将压力校验器平稳地放在工作台上，并调整其水平状态。为了工作方便，一般习惯将其横放在工作台上，方便摇转手轮。为了有利于压力表的调整，而将精密压力表安装在左边接头上，被告检压力表安装在左边的接头上。2、向油杯中注入的油量应不少于油杯的2/3。3、仪表安装完毕后，打开油杯阀门，反时针摇动手轮，旋出油泵丝杆，进行吸油。摇手轮的速度应轻缓，丝杆摇出的长度不宜达到尽端，吸油结束后应稍停一下，待充分吸入油液后，把丝杆摇进几扣，排除所带入的空气，现将油杯阀门关闭，可进行压力表的检修。4、至此，则可按进程、回程示值的要求，往返摇动手轮，通过介质传达到升降压力的目的，完成压力表的检修工作。5、压力表检修完毕后，回转手轮，降压到接近零位前，打开油杯阀门，完全消除余压，以便使指针正确反映零位。