

# 光明电动搬运车维修维护

产品名称	光明电动搬运车维修维护
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	6658.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:1.5吨 尺寸:550*1150MM
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

光明电动搬运车维修维护

光明电动搬运车电动叉车产品特性

1、采用电动液压泵进行升降，使用电控（斩波器）进行行驶速度的调节。2、有带踏板和不带踏板的两种规格可选。3、行驶电机的安装方式有直立式和卧式电机两种。4、标准款普遍没有安装转向助力系统，而\*\*\*款大部分都已经安装转向助力系统，此系统能使转向更轻松。5、电动搬运车适用于重载及长时间货物转运，可大大提高货物搬运的工作效率。6、无级变速控制，特小转弯半径，车身坚固，动作轻便灵活，无噪音，一次充电工作时间长。

**光明电动搬运车适用过程中容易出现的问题和如何的解决和排除这样的问题。故障现象与排除方法：一、提升时发生颤抖**

- 1.提升油缸内有空气，可通过载重多次和升降法排气解决，
  - 2.液压系统漏油，维修和更换油封和液压油缸。
- 二、有载荷时自下降**
- 1.油管或油路接头有漏油，可以更换密封件。
  - 2.电磁、手动换向阀、单向阀有污物卡住或者密封圈磨损，产生内漏。处理方法：清洗阀组更换密封件。
- 三、起升速度太慢或不能起**
- 1.油箱缺油，需要添补液压油或全部更换。
  - 2.溢流阀的压力不足，重新调节。
  - 3.油泵过度磨损，产生内漏，需更换。
  - 4.电磁、手动换向阀、单向阀、安全阀磨损或密封件磨损老化，需更新。
  - 5.液压油温长期过高液压

油变质、粘度下降，而产生泄漏，更换液压油。

#### 四、行走时驱动轮产生不正常的响声

1.润滑油中混入硬质杂物，更新润滑油

2.轴承过度磨损或损坏，需更换。

#### 五、制动失灵

1.控制电路未断开，检查控制系统。 2.制动摩擦片磨损，更换。

#### 六、完全不动

1.检查电门锁是否已开或是否已坏。 2.电池是否有电，蓄电池电量不足，补充电量。

1.电瓶电量不足，补充电量。 2.行走控制微动开关松脱，锁紧螺丝。

3.直流接触器失灵，维修更换。 4.电控板损坏，维修和更换。

5.驱动电机故障，检查维修。 6.刹车抱死，调节驱动轮刹车片距离。

#### 八、电池使用时间短和无法充电

1.电池电溶液不足，补充蒸馏水或铅酸水 2.电池老化，更换新电池。

3.电源插座接触不良，修整接触面。

4.电池严重溃电，损坏，更换统一电池。

#### 九、充电器不工作

1.充电器没有任何的显示，熔断器烧断

2.充电器电源灯亮，内部熔断器断路或电阻式断路，整流管损坏。