## 德庆发电机出租,德庆九成新发电机租赁公司

| 产品名称 | 德庆发电机出租,德庆九成新发电机租赁公司                   |
|------|--|
| 公司名称 | 东莞市民扬机电设备有限公司                          |
| 价格   | .00/请来电询价                              |
| 规格参数 | 品牌:康明斯、三菱、卡特等<br>功率:50-2500千瓦<br>产地:进口 |
| 公司地址 | 东莞市谢岗镇曹乐横岭村(注册地址)                      |
| 联系电话 | 13922514410 13922514410                |

## 产品详情

德庆发电机出租,德庆九成新发电机租赁公司。德庆发电机出租品牌有帕金斯,三菱,康明斯,沃尔沃,玉柴,潍柴,卡特,上柴等发电机组,民扬电力从事发电机租赁行业25年,是您可信赖的合作伙伴。

民扬诚信,求实,敬业的精神,精心为客户提供高品质,信得过的产品。经过全体员工多年不懈的努力,合作伙伴遍及公路交通,油矿煤矿,医院,高层建筑,工矿企业等重要领域,产品经受了高海拔环境,高强度使用苛刻的考验,成为客户你想的,质量可靠的应急备用或常用电源。

德庆发电机出租经营项目详细介绍:1、生产、销售主要生产柴油机组品牌有:重庆康明斯、东风康明斯、潍柴动力、玉柴动力、无锡动力、济柴动力、劳斯莱斯、沃尔沃、三菱、小松、大宇等,小功率:50KW,大功率:1600KW。选配发电机(电球)品牌有:斯坦福、英格、兰电、马拉松、法拉第等。

- 2、发电机出租提供100KW-1600KW进口柴油发电机出租,主要类型有:普通型、静音型、防雨型。 技术人员现场安装、调试、维护、保养,提供电工守值,根据用户需要24小时随时发电,为各项工地施工、工厂错峰用电、酒店、大型超市、临时救急用电提供临时自备发电服务。
- 3、二手机买卖 提供30KW以上6-9成新的二手进口康明斯、重庆康明斯、东风康明斯、劳斯莱斯、吉赛特股份、潍柴动力、玉柴动力、无锡动力、济柴动力、沃尔沃、三菱、小松、大宇、卡特彼勒等柴油发电机出售、转让、转租,同时回收各种品牌旧发电机组,一次性付清全款,上门回收。

- 4、 维修保养、耗材配件 承接各种进口品牌柴油发电机组维修保养工作。严格按照发电机维修程序,根据发电机损坏的状况做小修、中修和大修处理。维修品牌包括:康明斯、劳斯莱斯、大宇、三菱、卡特彼勒、沃尔沃、小松、日野等,同是供应发电机组各种日常耗材及配件,如:柴油格、水格、机油格、风格、防锈液、发电机专用机油(加德士、美孚)、油水分离器总成、滤芯、起动马达等。
- 5、 机电工程 承接发电机组的所有相关工程,如:发电机房消音、发电机组并网、发电机尾气净化、 发电机水冷、发电机余热利用、ATS自动切换等。

德庆发电机出租,一般用户在购买柴油发电机组后,以为只要钥匙开关一按就可以正常启动发电机,其实这是一个错误的认识发电机组使用前,必须要做好几下工作才可以正常使用:

- 1)发电机水箱散热器中冷却液必须充足,并保持在允许的温度范围内工作。
- 2)发电机组润滑机油必须到位、但不过量,并保持在允许的压力范围内工作。
- 3)柴油发电机频率稳定在50HZ或60HZ左右,电压稳定在400V左右。三相电压都是400V ,无偏差太多或者缺相。
- 4)柴油发电机组三相电流均在额定范围以内。估算负载不会超过机组自身功率。
- 5)机组燃油箱里燃油充足。至少可以供8小时工作用量。
- 6)发电机组必须接地,地基必须平整。
- 7)发电机组启动蓄电池必须充满电。
- 8)发电机组应该就空载开机3分钟左右等到所有参数指标全部正常后才可以带载使用。

本公司出厂的每台柴油发电机都会先在工厂测试后,然后现场有工程师免费调试指导安装,免费进行技术培训。

民扬发电机厂家分享康明斯柴油发电机组之发动机活塞组件安装技巧内容如下:

- 1)安装活塞连杆组件前准备好活塞环箍(用薄铁皮制作成夹圈)、手锤、扭力扳手和润滑油等;
- 2)清洁活塞连杆组,擦净曲轴连杆轴颈和气缸套,并在活塞环、气缸套、连杆小头铜套、连杆轴颈、轴瓦处均匀涂抹一层润滑油;
- 3)将康明斯发动机曲轴连杆轴颈转至上止点;
- 4)拔转活塞环开口。其要求是避开活塞承受大侧压力部位、活塞销座孔方向及活塞顶上涡流室凹坑部位(即避开活塞销座孔的垂直方向);相邻两气环的开口不得重合,相互错开90~120°;第二道油环的开口与一道油环的开口必须错开180°;组合油环各缸片的开口也应错开;

- 5)将活塞连杆组件放进气缸套,注意使活塞顶上的燃烧室凹坑与气缸盖上的喷油器同侧。从缸体后检视窗观察,连杆大端圆面应和连杆轴颈互相垂直,以便连杆大端能顺利抱住连杆轴颈,否则应转动连杆作小量调整;
- 6)用活塞环箍压紧活塞环后,用手锤上的木柄轻敲活塞顶部,将活塞推人气缸,使连杆大端抱住连杆轴颈,并听到接触的撞击声。然后一边转动曲轴一边推活塞,直至其位于下止点位置。安装时注意连杆瓦不要脱落。若掉进油底壳要取出重新插入连杆大端,使轴瓦定位凸键位置正确,瓦背与连杆要粘合