

日照斗山大宇内燃叉车柴油发动机总成拆卸/大修/保养

产品名称	日照斗山大宇内燃叉车柴油发动机总成拆卸/大修/保养
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

日照斗山大宇内燃叉车柴油发动机总成拆卸/大修/保养

一、柴油叉车发动机使用注意事项

- 1、新机或大修后，柴油机不可以一开始就以满负荷、高速工作，需要低速轻负荷磨合50小时后，才可转入正常运转。
- 2、不宜用“硬水”作冷却水用，防止产生水垢，降低发动机使用寿命。
- 3、保持正常水温（70~85℃）、机油压力（中等转速时0.2~0.4MPa）。
- 4、保证燃油的清洁。必要时经过沉淀或绸布过滤。
- 5、叉车运转过程中，发现异常，立即停车检查。

二、日常保养

- 1、检查油底壳内的机油油面，是否在机油标尺两刻线之间，接近上刻线附近。新机或停用较久的柴油机在加注机油至上刻线后，低速运转5~10分钟后停车，重新用机油尺测量油面高度。
- 2、日常润滑油添加剂的及时防护。
- 3、检查喷油泵内的机油油面，不足时应补充至规定位置。
- 4、消除三漏（油、水、气）现象。

5、检查水箱水量。