

# 青岛合力 斗山 台励福3T叉车左右刹车盘总成/制动器工厂

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 青岛合力 斗山<br>台励福3T叉车左右刹车盘总成/制动器工厂 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号                   |
| 联系电话 | 13606382298                     |

## 产品详情

青岛合力 斗山 台励福3T叉车左右刹车盘总成/制动器工厂

叉车制动装置由叉车刹车总泵、制动蹄片、制动踏板、推杆、主缸活塞、制动主缸、摩擦片、刹车分泵、刹车油管、刹车轮毂，刹车线、刹车修理包、刹车开关、刹车弹簧、刹车座等等叉车配件构成。叉车的制动系统一般包括两套独立的制动装置，即行车制动装置和驻车制动装置。行车制动装置保证叉车在行驶过程中适当减速或停车，它的每个车轮都装有车轮制动器，其操纵装置可分为机械式、液压式和气压式。驻车制动装置保证叉车原地停驻，并有助于在坡道上起步。驻车制动系统还可在紧急制动时与行车制动系统同时使用，或当行车制动系统失灵时紧急使用。在叉车运行中须制动时，踩下那个脚制动装置。在停车制动时，采用驻车制动，严禁以驻车制动代替脚制动。

1.刹车片。叉车的刹车片也叫叉车刹车皮，是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料，其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力，产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。叉车配件中的刹车片的更换周期主要是根据该台车的操作环境及叉车驾驶员的驾驶习惯，并没有特别严格的更换周期。叉车一般在行驶3000小进左右就要进行全面检查，行驶6000-10000小时左右考虑更换。