

# 青岛大连5T-7吨叉车真空助力器泵/刹车制动总泵：叉车配件批发

产品名称	青岛大连5T-7吨叉车真空助力器泵/刹车制动总泵：叉车配件批发
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

青岛大连5T-7吨叉车真空助力器泵/刹车制动总泵：叉车配件批发

驻车制动装置保证叉车原地停驻，并有助于在坡道上起步。驻车制动系统还可在紧急制动时与行车制动系统同时使用，或当行车制动系统失灵时紧急使用。在叉车运行中须制动时，踩下那个脚制动装置。在停车制动时，采用驻车制动，严禁以驻车制动代替脚制动。

1.刹车片。叉车的刹车片也叫叉车刹车皮，是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料，其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力，产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。叉车配件中的刹车片的更换周期主要是根据该台车的操作环境及叉车驾驶员的驾驶习惯，并没有特别严格的更换周期。叉车一般在行驶3000小进左右就要进行全面检查，行驶6000-10000小时左右考虑更换。

2.刹车分泵。叉车刹车分泵又可以称为叉车制动分泵，它是叉车制动系统重要的配件之一，主要的作用是左右推动刹车片，刹车片张开摩擦刹车鼓，使车速降低和静止。当叉车刹车时当叉车驾驶员踩下刹车板时，刹车总泵就把刹车油通过道送压到各刹车分泵。而刹车分泵有个连杆控制着刹车鞋或刹车皮。当刹车时，刹车油管内的刹车油就推动刹车分泵上的连杆，使刹车片加紧车轮上的法兰盘式把车轮停下来。