

装载机怎么改装搅拌混凝土的搅拌斗

产品名称	装载机怎么改装搅拌混凝土的搅拌斗
公司名称	宁津县利拓工程机械销售中心
价格	20000.00/辆
规格参数	品牌:中首重工 型号:935 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县西环一路张菜桥南60米路西
联系电话	13869216919

产品详情

现有的混凝土制作过程是把砂子、水泥、石子、水等材料按比例装入传统的搅拌机中，由交流电源驱动搅拌机工作，对混凝土原材料进行搅拌。完成后再将成品混凝土从搅拌机中卸出，装入运输车，将混凝土运送至使用地点。装载机搅拌斗是一种工程机械。简单的说就是把装载机的铲斗和强制式单缸混凝土搅拌机结合起来的一种新型机械，可广泛应用于混凝土施工领域的工作。

搅拌铲车的使用注意事项

- 1、对某些需要挖设上料斗地坑的搅拌机，其坑口周围应垫高夯实，以防地面水流入坑内。上料轨道架的底端支承面应夯实或铺砖、架的后面亦须用木料加以支承，防止工作时轨道变形。
- 2、混凝土搅拌机启动后，应使搅拌筒达到正常转速后进行上料，上料后要及时加水；添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机或满载荷时启动搅拌机，反转出料者除外。
- 3、新机使用前应按照搅拌铲车使用说明书的要求，对各系统和部件逐项进行检验及必要的试运转。空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常，方可作业。
- 4、固定式混凝土搅拌机，应安装在牢固的台座上。当长期使用时，应埋置地脚螺栓；如短期使用，可在机座下铺设枕木并找平放稳。
- 5、对于移动式混凝土搅拌机，应安装在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平面轮胎不受力。如果使用时间超过三个月以上时，应将轮胎卸下妥善保管轮轴端部应做好清洁防锈工作。

装载机搅拌斗主要部件：

- (1)搅拌缸(外形轮廓为铲斗型，内嵌圆柱体搅拌机缸体)，
- (2)搅拌缸滑移式可启闭仓门，仓门两侧为未能在图中显示的凹槽式轨道，
- (3)驱动滑移式可启闭仓门的液压油缸，
- (4)进料仓口挡板
- (5)低速大扭矩液压马达
- (6)液压马达进油管，
- (7)液压马达出油管，