

# 矿井装载机改装搅拌斗

产品名称	矿井装载机改装搅拌斗
公司名称	宁津县利拓工程机械销售中心
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:20 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县西环一路张菜桥南60米路西
联系电话	13869216919

## 产品详情

### 搅拌装载机各种型号改装搅拌斗

混凝土搅拌斗无论是建造房屋还是修路都会用得到，只要是跟混凝土相关的行业都会用到该产品，原因是什么呢？当然是因为混凝土搅拌斗优良的自动搅拌能力，解放了人们的双手，并且可以使得混凝土结合的更加均匀和细腻，非常有助于我们后续的建造房屋等工程。

**搅拌斗装载机液压主阀清洗、调整：**有数个螺帽搭接在一起，带铅封的便是主压力阀。在搅拌斗装载机左面管状的为分配阀的进油钢管，从工作泵过来的油管，分配阀的主阀一般设置于前面、上面方位，且外形比转斗油缸阀的外形大。别的，搅拌斗装载机的油缸阀的方位与钢管方位相对应。

将主阀拆开，但要注意，在拆分阀时，一定要将每个方位进行记录，反之在搅拌斗装载机运行期间会呈现十分严重的状况。将右边的铅封、塑料盖帽拆开，并将并帽松开，利用内六角扳手便可对搅拌斗装载机的压力进行调整，顺时针为大，逆时针为小，若无需对其进行清洗。这个进程可在搅拌斗装载机上完成，无需将主阀拆开。

主阀是依靠在分配阀内部的一端，上面会呈现一个小孔---油孔。若有铁屑进入到油箱中，很容易将油路进行堵塞也会直接呈现提升无力的状况，因此定期对液压油、滤芯进行替换是一件十分重要的作业进程。再将外部一端进行拆开，这时咱们会看到一个锥形顶针、弹簧。锥形顶针顶在柱塞上，柱塞安装于主阀内部，再依靠压力油来回推动，让其完成移动作用。

在搅拌斗装载机柱塞上的密封圈，若呈现损坏状况时，就会让体系呈现内漏问题，同样会让液压体系压力呈现不足状况。