

烟台斗山叉车/大宇柴油叉车/4TNE98液压进油/回油滤芯销售

产品名称	烟台斗山叉车/大宇柴油叉车/4TNE98液压进油/回油滤芯销售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台斗山叉车/大宇柴油叉车/4TNE98液压进油/回油滤芯销售

6、叉车汽油滤芯的拆卸更换方法可参考以上叉车柴油滤芯的。

三、叉车变速箱滤芯又称为波箱滤芯，拆卸更换方法如下：

1、在更换叉车变速箱滤芯前先用举升机举叉车。

2、把叉车油底壳的侧面的放油螺丝拆了（做好接油准备），放完后用专用工具桶一下油洞，此时还可以放出一点有。

3、拆下叉车油底壳，把油底壳洗干净（用化油器清洗）更换虑清，密封圈，后安装上。

4、此时装新油类时有两个地方可以装（根据不同的车型）一个是机油标尺口旁边的油口，还有一个就是直接从油底壳放油口把变速箱油打进去。

四、叉车液压滤芯滤芯怎样换？方法如下：

1、拆除液压滤芯的回油管（低压软管）和气管。

2、从基座中取出滤芯套。

- 3、在滤芯套上的导管连接中取出液压滤芯。
- 4、检查液压滤芯有否粘结或破损，如有需要，更换一个新的。
- 5、安装液压滤芯与拆卸的过程相反。
- 6、必须擦掉溅到基座上表面的叉车液压油。

五、叉车空气滤芯的清洁更换方法：

1、当发动机正在运转时，可能会导致被风扇割伤或被皮带挤伤的人身伤害。在拆卸或清洁空气滤清器滤芯之前，一定要关闭发动机。

2、当清洁滤芯时，灰尘可能会飞出并进入眼睛或被吸入体内，一定要戴护目镜、防尘面具和其它保护性装置。在一处威胁不到其他人的地方清洁滤芯。具体操作如下：

(1) . 拆下空气滤清器壳上的卡箍(三处)，并拆下滤芯。

(2) . 在不损坏密封表面的情况下轻轻地敲击滤芯,或用干压缩空气(0.68MPa或以下的)从内到外仔细地吹滤芯，清洁它的整个周围。

(3) . 清洁之后，目视检查滤芯。如果仍然有污染或滤芯损坏，则用新件更换滤芯。

当发动机运转时，空气滤芯的检查、清洁或保养可能会使灰尘进入发动机，使其损坏。一定要在关闭发动机之后再行进行保养工作。