

# 青岛斗山叉车/大宇叉车康明斯/起亚发动机空滤/柴油滤芯总成维修

产品名称	青岛斗山叉车/大宇叉车康明斯/起亚发动机空滤/柴油滤芯总成维修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

青岛斗山叉车/大宇叉车康明斯/起亚发动机空滤/柴油滤芯总成维修

### 四、叉车滤箱滤芯

叉车滤箱滤芯是一种安装在叉车波箱内起过滤作用的装置，变速箱滤网一般是用来过滤变速箱中油污用的。

### 五、叉车液压滤芯。

叉车液压滤芯主要用于液压系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要安装在液压系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上。因工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械件磨损，降低工作效率，使液压油油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。混凝土输送泵的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站液压油的过滤。

叉车滤芯的拆卸与安装方法：

#### 一、叉车机油滤芯的拆卸更换方法如下：

1、启动叉车发动机，当发动机工作温度达到正常温度时，借用千斤顶将车辆顶起，并拉起叉车手刹车并

将前轮用木楔垫上。

2、在叉车油底壳下方放置旧油容器，从油底壳的放油螺栓渐渐拧开放油螺栓。需要注意的是当心不要接触到热油，并尽可能让机油多滴下一段时间。查看叉车放油螺栓，重新装置放油螺栓，拧叉车螺栓不要拧的过紧，避免油底壳损坏。