

# 烟台进口叉车/叉车配件批发/现代叉车配件供应/D4BB发动机机滤

产品名称	烟台进口叉车/叉车配件批发/现代叉车配件供应/D4BB发动机机滤
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

烟台进口叉车/叉车配件批发/现代叉车配件供应/D4BB发动机机滤

### 四、叉车滤箱滤芯

叉车滤箱滤芯是一种安装在叉车波箱内起过滤作用的装置，变速箱滤网一般是用来过滤变速箱中油污用的。

### 五、叉车液压滤芯。

叉车液压滤芯主要用于液压系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要安装在液压系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上。因工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械件磨损，降低工作效率，使液压油油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。混凝土输送泵的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站液压油的过滤。

叉车滤芯的拆卸与安装方法：

#### 一、叉车机油滤芯的拆卸更换方法如下：

1、启动叉车发动机，当发动机工作温度达到正常温度时，借用千斤顶将车辆顶起，并拉起叉车手刹车并

将前轮用木楔垫上。

2、在叉车油底壳下方放置旧油容器，从油底壳的放油螺栓渐渐拧开放油螺栓。需要注意的是当心不要接触到热油，并尽可能让机油多滴下一段时间。查看叉车放油螺栓，重新装置放油螺栓，拧叉车螺栓不要拧的过紧，避免油底壳损坏。

3、将盛油容器移到油滤下方，运用专用的机油滤芯扳手将叉车滤芯拧松，用手将其拧下。（需要注意的是在拧之前要考虑滤芯的温度，不要徒手去拧，一定要戴上手套）。拧开时需注意不损坏装置滤芯的接口螺丝和滤芯周围的零配件，且拆下的机油滤芯不可重复再安装使用。

4、参照叉车用户运用手册选择与该车匹配的机油滤芯。

5、运用新机油涂改新滤芯的接口垫圈。假如滤芯装置方位是笔直的，能够在滤芯中倒入一些新机油，这样能够在下次发动机起动时削减干磨。用手将滤芯拧入，按照指示的办法将滤芯拧紧(通常是在用手将机油滤芯拧紧后再拧入3/4圈)。

6、将新叉车机油倒入油底壳，机油型号要参照用户运用手册的去选择。使用运用漏斗倒入，以避免将机油倒在发动机外部。