

# 烟台电动搬运车/仓储托盘堆垛车/窄通道三支点叉车/斗山叉车供应

产品名称	烟台电动搬运车/仓储托盘堆垛车/窄通道三支点叉车/斗山叉车供应
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

烟台电动搬运车/仓储托盘堆垛车/窄通道三支点叉车/斗山叉车供应

3. 电池使用一段时间后，可有意识的将电池的电基本用尽，并且及时将电池充足电。这样有利于保持电池应有的容量。

### 二、电动搬运车电机的使用和保养

1. 避免急加速、急减速运行，防止大电流冲击造成的电机寿命缩短；避免涉水运行，当水浸入电机后会对电机造成的损毁。

2. 每运行5000Km需请人员检查一次碳刷。特别是在潮湿或者灰尘比较多,的环境下运行时更应该增加这种检查的频次。更换碳刷时需将积碳清理干净，必要时对换向器表面进行抛光处理。更换碳刷后需进行1000Km的磨合，在此期间严禁急加速运行。

3. 手刹断电装置是一种对电机起保护的装置。所以应该经常检查手刹断电功能是否正常，严禁改装手刹断电装置。不要在手刹柄下放置杂物（手刹开关被遮挡或失效后能引起手刹断电功能的失效）。

4. 经常检查电机接线柱的紧固情况，发现松动及时紧固。

5. 经常检查电机表面，及时清除表面的灰尘和泥土等。

### 三、电动搬运车充电器的使用和保养

1.充电场所需使用合格的插座和线材。

2.经常检查与充电器有关的各接线点的紧固情况。特别是漏电保护器两端的接线点每月需紧固一次。漏电保护器应根据其说明每月测试一次。确保漏电保护器有效。漏电保护器附近不要放置杂物。防止因杂物阻挡而使漏电保护器不能动作。

3.充电器工作时需要保持通风散热。不要在后盖板上放置杂物，阻塞散热孔。

#### 四、电动搬运车控制器的使用和保养

1.经常检查控制器各接线柱的紧固情况。若有松动，及时紧固。

2.控制器运行时会产生一定热量，应避免在后盖板上放置杂物，以利于控制器通风散热。