

施耐德E3SUPS40KH ups不间断电源施耐德40kva

产品名称	施耐德E3SUPS40KH ups不间断电源施耐德40kva
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	43500.00/台
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:E3SUPS40KH 电源类型:三进三出
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

施耐德E3SUPS40KH ups不间断电源40kva参数

APC施耐德ups电源安装方法和安装顺序

APC施耐德ups，即不间断电源，是将电池（主要是铅酸免维护电池）连接到主计算机并通过诸如模块电路将直流电转换为商用电源的系统装置。主机逆变器。APCups电源可以确保计算机系统在断电后继续工作一段时间，以便用户可以紧急保存磁盘，从而用户不会因停电而影响工作或丢失数据。为您介绍APCups电源的详细安装方法和安装顺序，小编为大家介绍一下！

1.设备交付到安装现场后，确认已安装的UPS型号、APC电池、的编号，以准备工具和电源线、电池电缆。

2.准备安装必要的工具：扳手、万用表、螺丝刀和电工的基本工具。

APCups电源安装位置是房间的南墙侧。

4.安装APC电池电缆：

a、确认位置并固定电池柜后，确定电池柜中电池的正负方向，然后安装电池。

b、连接山电池电缆，后留下正负极接线，正极应连接电池柜空气开关。

c、检查电池柜中没有任何异物后，盖上电池柜盖并用螺丝拧紧。

d、将APC电池电缆从电池柜连接到主机的电池端子。使用万用表测量电池电压，以及正负插座是否反转。

5.主机安装接线：

a、连接APCups电源输出、输出和电池柜与主机之间的电池连接。

b、用万用表测量主机终端的电压;目的，检查电源输入、输出短路。

c、断开主机上的电源输入、输出、电池开关，分别关闭配电柜的输入开关、和机柜上的电池开关;目的，测量异常电压。

6.主机已打开电源并连接到负载。

7、APCUPS电源正常运行后，断开电源，检查UPS是否可以自动转换。

8、保存随机附件（说明书，证书），并做一个简单的开关方法、ups维护、APC电池组维护。