

# APC施耐德E3MUPS80KH 三进三出 ups不间断电源80kva

产品名称	APC施耐德E3MUPS80KH 三进三出 ups不间断电源80kva
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	64800.00/台
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:E3MUPS80KH 电源类型:三进三出
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

APC施耐德E3MUPS80KH 三进三出 ups不间断电源80kva

APCUPS安装说明：

- 1、放置ups的区域必须通风良好，远离水，易燃气体和腐蚀性物质。
- 2、不应侧向放置，保持前面板下端的进气孔。、后盖风扇机柜侧面的出风口和进风口畅通无阻。
- 3、ups环境温度应保持在0 ° C -40 ° C之间。
- 4、如果ups机器并在低温下使用，可能会出现水滴凝结。在安装或使用之前，请务必等到机器内外完全干燥。否则，存在触电危险。
- 5、将ups电源放置在电源输入插座附近，以便在紧急情况下拔掉电源输入插头以切断电源。
- 6、当负载连接到APC ups时，必须关闭负载，接线，然后逐个打开负载。
- 7、将APC ups连接到具有过流保护的专用插座。
- 8、使用ups电源插座应连接到保护地线。
- 9、无论输入电源线是否插入电源插座，都可以为ups输出供电。关闭ups并不能保证内部组件不在线。如果您想要没有输出，您必须先关闭开关，然后取消主电源。
- 10、对于标准机器，建议在使用前为电池充电8小时。只要电源插头连接到主机，ups就会自动为电池充电。如果您不对其充电，您立即使用apcups电源，ups延时时间将小于标准值。

11、需要连接电机、显示器。当使用诸如激光打印机的感应负载时，在操作期间启动功率太大。选择ups时，将根据启动功率计算容量。启动功率通常是额定功率的两倍。

APC ups电源和电池安装方法：

- 1、确定APCUPS电源的直流电压是多少V.
- 2、连接到APC ups电源输入
- 3、组装电池组，方法是串联连接（见下图）、依次连接电池空气开关、端子排
- 5、电池柜到apcups电源直流电源线

以上是APCUPS电源和电池安装方法的简要介绍。