

外墙更换中空玻璃 玻璃幕墙安装 幕墙玻璃拆除 优晟玻璃幕墙维修

产品名称	外墙更换中空玻璃 玻璃幕墙安装 幕墙玻璃拆除 优晟玻璃幕墙维修
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

幕墙顶部应用铝扣板或镀锌铁皮封闭，以遮挡雨、雪、冰雹对幕墙的损害，幕墙的四周也应作封闭处理。若幕墙后有墙、梁、柱面、在幕墙施工前涂刷深色涂料，以增加把射效果。此外，在拆除手架之前应进行认真的清理和找补。

纵向支点一般按楼层或竖料模数设置，横向支点应考虑玻璃数及房间开间尺寸，整体要求幕墙分格均匀，高宽比例匀称。支点上下要求垂直，横向要求水平，所有支点必须确保在同一平面上。安装幕墙铝材骨架时先安竖料，后安横料，型材连接处均应采用不锈钢或镀锌机制螺栓。型材切割与安装应按顺序编号，玻璃裁制安装时要分清镀膜层

（镀膜层应在幕墙的内侧），玻璃安装应先上后下，周边与框内缝隙适宜，胶封时要严密细致，这是保证幕墙水密性与气密性的关键。

安装竖向铝立柱：

幕墙竖向铝立柱的安装工作，是从结构的底部由下至上安装，先对照施工图检查主梁的尺寸（长度）加工孔位（L型转接角钢码安装孔）

是否正确；

将竖向铝立柱用两棵M12mm*140mm不锈钢螺栓固定在转接角钢码上，角钢码与铝立柱之间用2mm厚尼龙垫片隔离，螺栓两端与转接角钢码

接触部位各加一块2mm厚圆型垫片。

调整固定：利用转接件上的腰型孔，根据分格尺寸、测量放线的标记，横向、竖向控制钢丝线进行三维调整立柱；

竖向铝立柱用铝插芯连接，插芯与铝立柱上端依靠固定连接角码的

不锈钢螺栓进行连接，两个立柱竖向接缝应符合设计要求，并不小于20mm，插芯长度不小于420mm。

偏差要求：立柱安装的垂直度小于2 mm。

调整后进行螺栓加固、拧紧所有螺栓。

对每个锚固点进行隐蔽工程验收，并做好记录。

安装玻璃板块：

、将玻璃板块按图纸编号送到安装所需的层间和区域；检查玻璃板块的质量、尺寸和规格是否达到设计要求；

、按设计要求将玻璃垫块安放在横梁的相应位置；选择相应的橡胶条穿在型材（玻璃内侧接触部位）槽口内；

、用中空吸盘将玻璃板块运到安装位置，随后将玻璃板块由上向下轻轻放在玻璃垫块上，使板块的左右中心线与分格的中心线保持一

致；

、采用临时压板将玻璃压住，防止倾斜坠落，调整玻璃板块的左右位置（从室内注意玻璃边缘分止塞与铝框的关系，其四边应均匀）；

、调整完成后，将穿好胶条的压板采用M5*20mm六角螺栓固定在横梁上（胶条的自然长度应与框边长度相等，边角接缝严密）；

、按设计图样安装幕墙的开启窗，并应符合窗户安装的有关标准规定；玻璃板块由下至上安装，每个楼层由上至下进行安装。