

# 茂名CSB蓄电池授权经销商

产品名称	茂名CSB蓄电池授权经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

## 产品详情

32节CSB蓄电池连接图4只CSB???串联 48V 连接图8只CSB蓄电池串联 96V

连接图注：1、取出电池柜找出电池柜底板、电池柜内侧、CSB蓄电池柜左右两侧拼装起来。

2、在电池柜底板上如图放入电池1、电池2、电池3、电池4，用电池1的—连接电池2的+，电池2的—连接电池3的+，电池3的—连接电池4的+，电池4的—用连接

线连接导入第二层。放入电池柜内的隔层板。3、在电池柜第二层内的隔层板上放入如图电池5、电池6、电池7、电池8。用层电池4的—导上连接第二层电池5的+，电池5的—连接电池6的+，电池6的—连接电池7的+，电池7的—连接电池8的+。留下电池1的+和电池8的—此时用万能表测试电池1的+和电池8的—看是否直流电压是DC96V到DC110V内属于正常。可用电池1的+和电池8

的—导线出来连接UPS的+—，连接UPS+—时会产生火花属于正常现象，请勿惊慌！4、连接好UPS和电池后按住UPS主机上的按键3秒开机让UPS自动检测。在把UPS

市电输入线插到市电插座上充电，此时可插上负载到UPS后面插板进行UPS保护供电。如UPS负载较多UPS后面插板不够插可用普通插板从UPS后面导出带负载，但所有负载不能超出1400W。

连接顺序请按照以上步骤进行，在连接两个电池+—时请用绝缘胶布先后包扎好

其它未连接的连接线端子和电池+—端子，请勿碰到其它+—端防止电池端打火和触电。20

只蓄电池串联DC240V 连接图3只电池串联DC36V 连接图2只电池串联DC24V 连接图UPS

配电图CSB???并联图32节CSB蓄电池连接图4只CSB???串联 48V 连接图8只CSB蓄电池串联 96V

连接图注：1、取出电池柜找出电池柜底板、电池柜内侧、CSB蓄电池柜左右两侧拼装起来。

2、在电池柜底板上如图放入电池1、电池2、电池3、电池4，用电池1的—连接电池2的+，电池2的—连接电池3的+，电池3的—连接电池4的+，电池4的—用连接

线连接导入第二层。放入电池柜内的隔层板。3、在电池柜第二层内的隔层板上放入如图电池5、电池6、电池7、电池8。用层电池4的—导上连接第二层电池5的+，电池5的—连接电池6的+，电池6的—连接电池7的+，电池7的—连接电池8的+。留下电池1的+和电池8的—此时用万能表测试电池1的+和电池8的—看是否直流电压是DC96V到DC110V内属于正常。可用电池1的+和电池8

的—导线出来连接UPS的+—，连接UPS+—时会产生火花属于正常现象，请勿惊慌！4、连接好UPS和电池后按住UPS主机上的按键3秒开机让UPS自动检测。在把UPS

市电输入线插到市电插座上充电，此时可插上负载到UPS后面插板进行UPS保护供电。如UPS负载较多UPS后面插板不够插可用普通插板从UPS后面导出带负载，但所有负载不能超出1400W。

连接顺序请按照以上步骤进行，在连接两个电池+ 一时请用绝缘胶布先后包扎好  
其它未连接的连接线端子和电池+ 一端子，请勿碰到其它+ 一端防止电池端打火和 触电。20  
只蓄电池串联 DC240V 连接图3 只电池串联 DC36V 连接图2 只电池串联 DC24V 连接图UPS  
配电图CSB???并联图