

# 防爆高低温冷热一体机有哪些操作步骤

产品名称	防爆高低温冷热一体机有哪些操作步骤
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡冠亚恒温制冷公司 型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~ 180
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

防爆高低温冷热一体机的操作有着严格的步骤要求，操作人员的错误操作不但可能损坏设备，还可能引发问题。那么为了帮助用户更好的学习此类知识，小编就和大家分享一下操作步骤。

- 1、构造简单，维护保养管理便捷，无反复运动的惯性力矩，转动速度高，允许压缩比高，排气压力脉冲性小，能量调节便捷。
- 2、检查制冷机组的排气截止阀，吸气截止阀，供液截止阀，喷液截止阀是不是开启。
- 3、点击“主界面”，点击“启动”按键，运行指示灯亮，制冷机组倒数计时结束制冷机组按序启动。
- 5、制冷机组启动后听压缩机是否有产生出现异常噪声。
- 6、观察出水水温显示信息是不是一切正常。
- 7、如长时间关机需断掉主开关电源，将蒸发器与冷凝器内的水排放干净，防止损坏制冷机组。

8、当制冷机组发生紧急情况问题（如压缩机噪声出现异常、控制线路短路故障等）需紧急情况关机时，按制冷机组操作面板上的急停按钮。

9、一般防爆高低温冷热一体机是通常用温度继电器和电磁阀组控制制冷机卸载，也可使用压力继电器代替温度继电器进行控制。