

上海强越单动式薄型千斤顶

产品名称	上海强越单动式薄型千斤顶
公司名称	上海强越电气有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:单动式薄型千斤顶 型号:QY
公司地址	中国 上海市闸北区 共和新路3400号
联系电话	86 021 56771289 13621781936

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	单动式薄型千斤顶
型号	QY	起重量	10 (T)
最低高度	88 (mm)	最高高度	198 (mm)
净重	4.1 (kg)	适用范围	都适用
结构特征	单动式薄型千斤顶		

一、用途jrcs系列薄型千斤顶，体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。二、基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

型号	吨位t	行程b-amm	缸面积cm ²	油容量cm ³	本体高度amm	伸展高bmm	外径mm	重量kg
jrcs-101	10	38	14.4	55	88	126	70	4.1
jrcs-201	20	44	28.6	126	99	143	92	5
jrcs-302	30	62	41.9	260	118	179	102	6.8
jrcs-502	50	60	62.1	373	122	182	124	10.9
jrcs-1002	100	57	126.9	723	141	198	165	22.7

三、使用方法1、使用前必须检查各部是否正常。2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。3、如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。4、电动泵请参照电动泵使用说明书。5、重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。6、千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。7、如需几只千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过

快将产生危险。9、本千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。10、因千斤顶起重行程较小，用户使用时千万不要超过额定行程，以免损坏千斤顶。11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。12、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。13、用户要根据使用情况定期检查和保养

四、注意事项

- 1、使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。
- 2、使用时，不得加偏载或超载，以免千斤顶破坏发生危险。在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。
- 3、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。
- 4、新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。
- 5、高压油管出厂时经过105mpa（1050kgf/cm²）试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁用者为三个月。检查时用87.5mpa（875kgf/cm²）试压，如有爆破、凸起，渗漏等现象则不能使用。
- 6、操作时应严格遵守技术规范，用户要根据使用情况定期检查和保养。

上海强越电气有限公司

地址:上海市共和新路3400号

电话：021-66306700

邮编：200436

网址：www.shqydq.com