

茶叶烘干机-茶叶机械

产品名称	茶叶烘干机-茶叶机械
公司名称	郎溪县鑫荣茶机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市郎溪县宣郎广茶业总公司望十线西侧
联系电话	19356350642 19356350642

产品详情

郎溪县鑫荣茶机制造有限公司（原十字铺茶机厂）建于1958年，地处茶叶之乡郎溪，主营产品：茶叶理条机，茶叶杀青机，茶叶烘干机，茶叶揉捻机，茶叶烘培机，茶叶加工流水线，茶叶输送带,荷叶炒茶机,桑叶杀青机,金银花烘干机,薏仁烘干机,菊花杀青机。

概述:

本使用说明书是机器的组成部分,建议新机器或二手机的供货商都应保存相关文件，证明本使用说明书与机器同时提供给了用户。

机器的预期用途:

本使用说明书中提及的产品用于红、绿茶初、精制烘干之用，亦用作中药材，水产品及其他农副产品的烘干机具，用于其他作业均与产品的预期用途相违背。严格遵守制造厂规定的使用、保养和维修条:以及预期用途的基本要求。本使用说明书中提及的产品只能由熟悉机器特性,并具有相关安全操作知识的人员操作、保养和维修。任何时候都必须遵守防止发生意外的规则和其他安全规定、规则。

由于对本使用说明书中提及的产品的擅自改制而导致机器可靠性降低、机器损坏或人员伤害，生产厂家概不负责。

二、为了你和他人的安全，请注意下列安全事项:

- 1.用户在选购、安装、使用本企业产品前，请务必仔细阅读本说明书，以免发生差错。
- 2.认真执行本机器使用与保养的规定和要求。对新机手要进行专门训练，不合格的机手不得操作本机器。
- 3.检查电源线是否完好，电源线不得有破损现象。产品所用电源为三相四线制，电动机380V，安装接线

的线径应 2.5mm²，直接从闸刀上接出。接线应由电工操作，要注意翻板烘干机的旋转方向。

- 4.通电前，必须首先接好触电保护装置和接地线，且接地线牢固、可靠，确保用电安全。
- 5.开机前应确保翻板上无杂物、灵活可靠、无异常声响，确保烘干机运转正常。机器附近禁放易燃易爆物品及有异味物品。
- 6.操作时不准穿着容易被卷入转动部件的宽松衣服作业，长发者须戴安全帽。使用时操作人员不得离机，禁止触摸旋转部件，不要在疲劳、酒后状况下继续操作机器，非操作人员不得使用机器。
- 7.机器转动时，严禁将手和其他器具放入机器内;非操作人员和小孩不得靠近机器。
- 8.所使用机器时应有专人负责操作、检查与维护。检查与维护时，务必及时切断电源。作业时，遇到停电，务必立即切断电源。
- 9.遇有雷雨天，切勿使用，必须切断电源，以防雷击损坏电器件及发生人身意外。
- 10.工作结束后要切断电源(闸刀)，避免火灾等意外事故的发生。
- 11.应经常检查机器及机器进户线的接头有无烧焦情况。进户线应采用专线专表。电气系统要经常维护、保养，发现电线损坏、老化要立即更换。
- 12.除修理外，不得随意卸下安全防护罩壳，以免伤人。

章产品简介

本烘干机是利用热空气作为干燥介质与湿物料连续相互接触运动,使湿物料中所含的水分籍热能扩散，汽化和蒸发排除，达到烘干目的。

第二章产品实例图片、主要技术参数和性能翻板烘干机主要技术参数和性能

工作原理

本系列烘干机根据热交换原理，将通过空气加热装置加热的热空气送进干燥室，与摊在烘板上的湿物料进行热交换，使水份充分汽化和蒸发，同时将湿空气及时抽出烘箱外，达到干燥的目的。

电器原理图

第四章使用与操作

- (1)机械安装完毕后首先检查调速电机的运转方向,确认输出链轮转向正确才可套链条并调整中心距使链条松紧适度。反转会严重损坏机械;
- (2)使用前必须清机。擦去烘板表面的油迹污垢、清除杂物使之不影响机械运转和污染物料;
- (3)检查各部位连接螺栓、螺钉的紧固情况，检查调整各压紧轮使之处于正常工作位置;
- (4)检查调整各层烘板使之处于正确翻转方向，不得有反转现象。检查调整各层烘板曳引链及集料器曳引链使之正常松紧状态;
- (5)按润滑图中的润滑点加足润滑脂;

(6)完成上述准备工作确认机械正常可进行试运转,并在试运转过程中再次观察有无异常情况,确认无误方可投入使用。

第五章维护与保养

(1)机器运行中应经常检查各部位连接螺栓螺钉的紧固情况、链条的松紧及压紧轮的工作情况、烘板曳引链的松紧情况,并随时调整;

(2)经常检查烘板的工作位置,不得有移位、卡住和倒置情况;

(3)运行中出现不正常的冲击、振动、噪音应立即停机检查,找出原因并排除;

(4)机器运行中应经常检查电机、减速机及各传动装置轴承的升温情况,轴承升温不得超过 30°C ,减速机温升不得超过 40°C ,电动机温升不得超过 50°C ;

(5)定期给各润滑点加注润滑油;

(6)定期检查各传动部件、易损件的工作情况,及时修复或更换。