

管道试压吹扫空气压缩机出租 柴驱压缩机租赁 附近空压机出租

产品名称	管道试压吹扫空气压缩机出租 柴驱压缩机租赁 附近空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:寿力 英格索兰 驱动方式:柴驱 冷却方式:风冷
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

压缩机等运转设备常规安装方法

设备安装包括静止设备的安装和传动设备（运转设备）的安装。静止设备包括压力容器、常压容器、塔类设备、罐类设备等的安装，静止设备安装要求有：设备的标高、坐标位置、水平度、垂直度等符合图纸要求，并符合有关的安装规范中的要求，暂时不具体介绍安装的标准和规范这方面的知识，简单的叙述运转设备安装的常规做法。

运转设备的安装，如风机、压缩机、水泵、沙泵、减速机等，是我们在维修工作中经常遇到的，对具体的简单的安装方法进行简要叙述，有利于我们拓展设备安装和维修工作的视野，更好地维修、安装、管理好我们的设备，让设备长周期、安全、稳定运行，服务于生产。

熟悉运转设备的常规安装，尽可能起到举一反三、逐类傍通的效果，根据具体情况解决压缩机和其他不同种类运转设备的安装或运转过程中出现的问题，使设备保持安全稳定运行。

运转设备的安装方法和内容，可以供静止设备安装作参考和借鉴，设备管理维修中遇到的问题，也可根据实际情况结合设备安装方法来解决。

1、熟悉安装图纸。接到设备安装任务，拿到安装图纸，把安装图的内容弄清楚，思考并找到合适的安装施工方案。心中装有安装好设备的好方法，并不一定要写在纸上，起码做起安装活来要得心应手，不清楚的可以问有关的技术人员。

2、基础复测。看基础的标高、坐标位置是否符合图纸要求。预留孔尺寸是否符合图纸要求，是否能顺利的放得下地脚螺栓，并按施工图的要求测量基础的尺寸。若有问题，交给土建施工部门处理，直到基础处理达到技术要求。手指工程或不的工程，是没有设备的标高和坐标的具体位置要求的，只能根据实际情况灵活处理。基础的标高比安装后的设备底座底面要低一组垫铁的高度，一般低30mm到50mm，设备进口管位置、出口管位置的确定，以方便维修、方便管道安装、方便电器仪表安装为原则。搞设备维修和保养工作的，遇到安装的设备多是没有设计图纸的，没有标高和坐标，具体情况具体分析，以安装好、运行好设备并方便操作和维修为目的。