

# 太原静音发电机租赁 租用大型柴油发电机

产品名称	太原静音发电机租赁 租用大型柴油发电机
公司名称	山东正阅机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国设有30余处工厂
联系电话	15206517027

## 产品详情

正阅机械设备提示您！

- 1、开机前，检查发动机油平面，有些机油尺上有两种标记，高位标记"H"和低位标记"L"；
- 2、用发电机上的机油标尺检查机油平面，为了得到的读数，机油平面应在停机15分钟检查，机油尺应保持和原装的机油盘配对，尽可能地保持机油平面接近高"H"标记处，注意当机油平面低于低位标记"L"或高于高位标记"H"，决不要操作发动机；
- 3、应该增加与发动机冷却液平面，保持冷却系统加满到工作平面，每天或每次加注燃油时间检查冷却液平面，检查冷却液消耗的原因，检查冷却液平面只可在冷却后进行；
- 4、检查皮带是否松弛，如果存在皮带打滑现象应进行调整；
- 5、以下情况正常后开机，并进行下列检查：

润滑油油压；动力是否足；租赁发电机的冷却水和机油温度是否正常；发动机声音是否正常；机组排废气状况；冷却液燃油或润滑油消耗；燃油，冷却液或润滑油渗漏。机组开机2-3分钟后再带负载，停机前先去掉负载，严禁带载停机；机组运行期间应有人巡视。

应注意机组水温不得高于93℃，油压不得低于20psi；如果机组常时间不用，应保证电瓶电压足够25伏；机组次保养，50小时需更换机油、机油格、柴油格，以后每250-300小时更换所有易损耗材。

5) 机组的电力进入公用线路必须经过具有电器联锁和机械联锁的转换开关，确保与市电隔离。在需要与市电并网时必须经电力部门审批，并采用专用设备。

E．注意大多数柴油发电机组出租的消防防火工作

1) 燃油、机油、冷启动液及蓄电池产生的气体均易燃，机房应严禁。2) 燃油、机油、冷启动液补充

或更换时，应避免火花和可燃物，补充后要紧固帽盖，如有溢出一定要揩试干净，以免遇高温部件或电器部件后发生火灾。 3 ) 负载电缆的尺寸大小要选用合适，连接螺帽要可靠连接，接合部分要清除灰尘、保持清洁，不要和其它的输出端子相接触，以免引起电弧或跳火，导致端子发热熔损或火灾发生。

4 ) 机房应配备干粉灭火器和放火沙。

随着海拔的高度增加，发电机运行功率随着降低，减少30%以上