

无锡冠亚-20度低温制冷机LJ-10W

产品名称	无锡冠亚-20度低温制冷机LJ-10W
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LJ-10W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

-20度低温制冷机是一款冷冻设备，做进而到公司需要的工业制冷的目的地。可是，假如不容易操作就很将会会危害到公司的一切正常制造。那么，低温制冷机组的正确使用步骤有哪些？

-20度低温制冷机使用步骤

- 1、来操作这台低温制冷机组的操作工作人员，一定要有工作经历，并历经有关学习培训，把握操作相应技能，可以遵循操作技术规范来开展工作中。
- 2、在操作冷冻机以前，要先查验制冷进水阀是不是开启，冷冻机的储水箱是不是能加满水，冷却循环水压是不是一切正常，切勿在少水时开展操作。
- 3、水冷器冷冻机的打开次序是：先开制冷离心水泵，再打开制冷压缩机;而待机次序则是先关掉制冷压缩机，随后关掉制冷离心水泵。
- 4、低温制冷机组的冷藏水温度不能设定太低，不然会减少机组的致冷，并有将会造成机组出现低温维护姿势而关机。您将温度设置在加工厂要求温度略低就可以，需要时能够一边操作一边调节，依据具体要来调设温度。

- 5、当低温制冷机组出现异常警报造成关机后，一定要先将机组关机(按关机按键)，随后查验常见故障缘故，在常见故障沒有清除前不可强制开机启动。常见故障难题比较严重时，请还记得联络低温制冷机组生产厂家来开展检修解决。
- 6、在沒有应急的状况下，不能根据断开机箱电源来关掉机组。假如在运作时低温制冷机组产生异常现象，应先断电并通告检修工作人员解决。
- 7、假如在冬天不用应用低温制冷机组，机组要长期性终止运作，请先关掉机组，再断电。还记得一定要将系统软件内部的水排污整洁，并且用套罩将冷冻机遮盖起来。