

IP音柱安装调试

产品名称	IP音柱安装调试
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	390.00/只
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-80WIP 功率:80W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP音柱安装调试：由深圳市康美音响电子科技有限公司研发生产。安装人员必须有电工证，做好安全施工各项准备，如果是高空安装，要拴好安全绳等。

准备工作如下：

- 1、电源：AC220V ± 10%；
- 2、网络接口：连接以太网网络接口；
- 3、信号输入：本地音频信号输入接口；

安装步骤与IP地址配置

(1) 安装调试步骤

步：从包装盒里取出音柱终端，并检查运输过程中是否损坏。

第二步：给音柱主机终端通电，并观察工作是否正常，各个状态是否正常。

第三步：启动音柱终端配置程序配置终端地址信息(终端IP地址、子网掩码、网关及服务器地址等)。配置方法参照下面的“终端IP地址配置”

终端默认地址：

IP地址	192.168.1.105
子网掩码	255.255.255.0
网关	0.0.0.0
服务器地址	192.168.1.6

第四步：将音柱终端连接上网络，并保持和服务器的通讯良好。

第五步：通过服务器对该终端广播一段音频文件。仔细收听声音是否正常，如果不正常，则返回第四步检查。

第六步：切断音柱终端的电源。

第七步：拔下音柱终端的各种连接线缆。

第八步：将音柱终端安装到可用环境，并连接好各种线缆。

第九步：重新测试音柱终端，观察是否可以正常工作。

第十步:IP网络防水音柱安装图(如下)。

(2) 终端IP地址配置

1、把音柱终端和配置计算机接入同一个局域网，或者用网线把音柱终端和配置计算机直连起来(保证安装有配置程序的计算机和主机终端处于同一网段)。

2、点击配置计算机“开始—程序—IP网络广播—终端配置程序(New)”菜单，打开终端配置程序，如下图：

3、连接方式选择“网络。终端地址”，在地址输入栏输入终端对应的地址，发送端口选择“5001”(如下图)，点击“查询”查询终端的配置信息。

4、在终端配置栏输入需要配置的参数(如下图)，点击“写入”，此时完成配置。

5、重启终端，在连接方式的地址输入栏内输入刚才配置的IP地址，点击“查询”，确认地址是否正确写入。

注意：用网络方式配置IP地址，必须保证配置的计算机有一个相同网段的IP地址。

IP音柱安装调试