

- 4.新设备安装使用，一个月后需要更换液压油，油箱等进行彻底清洗。每隔半年对油箱进行一次清洗，并更换液压油。
- 5.如液压缸出现故障或泄漏，拆卸后更换 O 形密封圈和组合垫圈。
- 6.过滤滤网的目数不宜过低，一般 < 100 ，料中不得混有易堵塞进料口的杂物和锋利坚硬物，以免损坏滤网造成不必要的损失。
- 7.物料、洗涤水等阀门请按操作程序开、关，切勿混用。
- 8.日常脱水工作结束后应及时对管道内的剩余料液进行清理。
- 9.保持带式压滤机及周边环境的整洁。及时清除机器上残留滤液、滤饼。活塞杆定时涂抹润滑油脂。