

# 普兰店低温空气源热泵式热风机公司-普兰店环保采暖设备

产品名称	普兰店低温空气源热泵式热风机公司-普兰店环保采暖设备
公司名称	大连佳通机电制冷工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区伟业东街4号1单元3层1号（注册地址）
联系电话	0411-39841777 15040428187

## 产品详情

普兰店空气源热泵安装，普兰店空气源热泵销售，

## 普兰店空气源热泵供暖系统的安装步骤

本文重点分析家用机的安装注意事项，通过查找相关资料可知，空气源热泵供暖系统的安装大致分为以下几步：

- 1、在安装主机之前，需要对安装现场进行勘察，选择并确定主机的安装位置。
- 2、制作主机设备的基础，如果确定安装位置在地面上，可以采用水泥，水泥的厚度大约在15cm至20cm左右。
- 3、摆放主机并调整机组的位置，确保主机摆放平稳。
- 4、连接水路系统，主要是主机与水箱之间的水泵，阀体，过滤器等部件的连接。
- 5、连接电路系统，主要是将电源线，水泵，电磁阀，水温传感器，压力开关等按照接线图要求进行连接。
- 6、水路试压，检测管路连接有无漏水现象。
- 7、机器试运行，对系统的各项参数进行检查。
- 8、管道保温，如采用橡塑保温材料对水路系统进行保温。

普兰店空气源热泵安装，普兰店空气源热泵销售，欢迎您咨询？